

⚠️ AVERTISSEMENT

- Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque !
- Lire les informations fournies dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Placez cette lampe hors de portée des enfants !
- N'entrez pas les objets inflammables à courte distance, pour éviter de les brûler ou de provoquer un danger dû à une température élevée !
- N'utilisez pas la lampe de manière erronée, par exemple en la tenant dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie. !
- Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à ne pas l'utiliser sans arrêt pour éviter les brûlures.
- Éteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un environnement fermé et inflammable tel que des poches et des sacs !
- La LED de cette lampe n'est pas remplaçable, donc toute la lampe doit être changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRANÇAIS) LAMPE FENIX E28R V2.0

- Puissance maximale de 1700 lumens et portée maximale de 273 mètres.
- Batterie LED haute performance d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Une batterie Fenix ARB-18-3400 incluse.
- Plusieurs niveaux de sortie pour répondre aux besoins d'éclairage dans diverses situations.
- Port de charge USB Type-C.
- Strobe instantané.
- Sélection simple de la puissance de sortie à l'aide d'un commutateur lateral.
- Fonction de verrouillage pour éviter toute activation accidentelle.
- Base amovible pour une utilisation mains libres.
- Clic de fixation à double position pour une attache polyvalente.
- Le signal lumineux d'alerte unique avertit les autres personnes et assure la sécurité de l'utilisateur.
- Corps de la lampe entièrement en métal obtenu par usinage CNC.
- Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAII.
- Dimensions : 121 x 26,5 x 22,5 mm.
- Poids : 128 g (batterie comprise).

MODE D'EMPLOI

Marche/arrêt
Lampe déverrouillée, appuyez sur l'interrupteur lateral et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour allumer/éteindre la lampe.

Commuation de mode
Le mode A est le mode général, le mode B est le mode flash et le mode C est le mode d'alerte.
Mode A : Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur lateral et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour allumer la lampe et passer en mode A.
Mode B : Appuyez sur l'interrupteur lateral et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 seconde pour passer du mode B (strobe). En mode B, un simple clic sur l'interrupteur lateral permet de quitter le mode B et de revenir au mode A.
Mode C : Lorsque la lampe est éteinte, triple-cliquez sur l'interrupteur lateral pour passer du mode C à l'état du mode C.
Sélection du niveau de sortie
Mode A : lampe allumée, un simple clic sur l'interrupteur fonctionnel permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort→Turbo.
Mode B : Lorsque la lampe est allumée, un simple clic sur l'interrupteur fonctionnel permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort→Turbo.

⚠️ ADVERTENCIA

- NO apunte la linterna directamente a los ojos de nadie!
- Toda la información proporcionada en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.
- No coloque la linterna fuera del alcance de los niños!
- NO coloque el cabezal de la luz cerca de objetos inflamables, las altas temperaturas pueden hacer que los objetos se sobrecalienten y se vuelvan inflamables o incendios.
- NO use la linterna de manera inapropiada, como sujetar la unidad con la boca, ya que podría causar lesiones personales graves o la muerte si la linterna o la batería se calientan demasiado.
- Esta linterna acumulará una cantidad significativa de calor durante el funcionamiento, lo que resultará en una alta temperatura de la carcasa de la linterna. Preste mucha atención para evitar lesiones personales.
- Apague y bloquee la luz o saque la batería para evitar la activación accidental durante el almacenamiento o el transporte.
- El LED de esta linterna no es reemplazable, por lo tanto, será necesario reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida útil.

(ESPAÑOL) LINTERNA FENIX E28R V2.0

- Potencia máxima de 1700 lúmenes y distancia máxima de haz de 273 metros.
- Utiliza un LED de alto rendimiento con una vida útil de 50 000 horas.
- Se incluye una batería recargable de iones de litio ARB-18-3400.
- Múltiples potencias ajustables a las necesidades de iluminación requeridas en varias escenas.
- Puerto de carga USB Type C universal.
- Luz estroboscópica instantánea.
- Selección de potencia simple con interruptor lateral.
- Función de bloqueo para evitar la activación accidental.
- Cala magnética para uso con manos libres.
- Clic bidireccional para el cuerpo para una fijación versátil.
- El clic de advertencia única puede alertar a otros y garantizar la seguridad del usuario durante el almacenamiento o el transporte.
- El LED de esta linterna no es reemplazable, por lo tanto, será necesario reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida útil.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido/Agapado
Con la luz desbloqueada, mantenga presionado el interruptor lateral durante 0,5 segundos para encender/apagar la luz.

Cambio de Modos
El modo A es el modo general, el modo B es el modo flash y el modo C es la luz de advertencia.
Modo A : con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor lateral durante 0,5 segundos para encender la linterna e ingresar al Modo A.
Modo B : mantenga presionado el interruptor lateral durante 1,2 segundos para ingresar al Modo B (luz estroboscópica). En el Modo B, haga un solo clic en el interruptor lateral para salir del Modo B y volver al Modo A.
Modo C : con la luz apagada, haga triple clic en el interruptor lateral para encender la linterna e ingresar al Modo C. Mantenga presionado el interruptor lateral para pasar del Modo C a cualquier otro modo C.

⚠️ ВНИМАНИЕ!

- Не свещте фонарик прямо в глаза никому!
- Любая информация в этом руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.
- Держите этот фонарик вдали от детей и мест!
- Не свещте на объекты из близкого расстояния чтобы не обжечь или поджечь их!
- Не используйте фонарик ненадлежащим образом, например не кусайте его чтобы избежать травм!
- Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с достаточной осторожностью, чтобы избежать ожогов.
- Выключите и заблокируйте фонарик или извлеките аккумулятор чтобы избежать случайного включения там, где оно может что-то поджечь, например карман или розетка.
- Светодиод этого фонарика не подлежит замене; поэтому по окончании срока службы светодиода необходимо заменить весь фонарик.

(РУССКИЙ) ФОНАРИК FENIX E28R V2.0

- 1700 люм яркости и 273м максимальная дальность обзора.
- Используйте светодиод, мощный светодиод со сроком службы в 50000 ч.
- В комплекте один аккумулятор ARB-18-3400.
- Многочисленные уровни яркости для разных сценариев применения.
- Универсальный разъем зарядки USB Type-C.
- Мгновенная стробоскопия.
- Простой выбор уровня яркости боковой кнопкой.
- Блокировка для предотвращения случайного включения.
- Магнитная основа для использования с перчатками.
- 2-сторонняя клипса для разных вариантов крепления фонарика.
- Уникальный сигнальный свет для обеспечения безопасности пользователя в темноте.
- Цельнометаллический легкий корпус с ЧПУ.
- Устойчивое к царапинам анодирование премиум-класса типа HAII.
- Размеры: 121 x 26,5 x 22,5 мм.
- Вес: 128г (включая батарею).

УПРАВЛЕНИЕ

Выключки
Косну фонарик разблокирован, нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы включить/выключить фонарь.

Переключение режимов
Режим А — это общий режим постоянного света, режим В — режим вспышки, а режим С — оригинальный режим.

- В режиме А нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы включить фонарик и войти в режим А.
- Режим В удерживайте боковую кнопку в течение 1,2 секунды, чтобы войти в режим В (стробоскопия). В режиме В нажмите один раз боковую кнопку, чтобы выйти из режима В и вернуться в режим А.
- Режим С: из Вкл/Кл трижды щелкните боковую кнопку, чтобы включить фонарик и войти в режим С. Нажмите и удерживайте боковую переключатель, чтобы выйти из режима С и выключить фонарик.

Выбор уровня яркости
Режим А из Вкл/Кл нажмите боковую кнопку, чтобы сменить уровень яркости в порядке Eco → Низкий → Средний → Высокий → Turbo.

Режим С: в режиме С, единичное нажатие на боковую кнопку меняет свет: постоянный красный→постоянный зеленый→красный→зеленый.

⚠️ 警告

- 请勿将光束直接对准他人的眼睛!
- 本说明书中记载的所有内容均存在变更及删除的可能性。
- 请勿将光束对准儿童的头部或脸部等脆弱部位。
- 请勿将光束对准易燃物或靠近易燃物使用,以免发生火灾等事故。
- 本产品在使用过程中会产生大量热量,请避免长时间连续使用,以免发生烫伤等事故。
- 请勿在密闭空间内使用本产品,以免发生一氧化碳中毒等事故。
- 请勿在高温环境下使用本产品,以免发生爆炸等事故。
- 请勿在高温环境下使用本产品,以免发生爆炸等事故。
- 请勿在高温环境下使用本产品,以免发生爆炸等事故。
- 请勿在高温环境下使用本产品,以免发生爆炸等事故。

(日本語) FENIX E28R V2.0 フラッシュライト

- 最大出力1700lm,最大照射距離273m
- 光源として寿命50,000時間の高性能LED1個を使用
- ARB-18-3400のリチウムイオン充電式1個が同梱
- 様々なシーンで必要とされる照明ニーズに対応する複数の出力レベルを用意
- USB Type-C 充電ポートを搭載
- サイドスイッチで簡単にモード選択が可能
- 誤点灯を防止するロックアウト機能を搭載
- マグネット内蔵のツール部はハンズフリー使用が可能
- 2way ボディクリップで多様な取り付けが可能
- 特約の警告灯で周囲に注意を促し、ユーザーの安全を確保
- 本体を握ると同時に「クリック」音が鳴ります。モード切替や電源のオン/オフを簡単に行えます。
- 耐摩耗処理としてType-II硬質鋼材表面処理を採用
- サイズ(約): 121mm x 26.5mm x 22.5mm
- 重量(約): 128g(電池を含む)

使用方法

点灯/消灯
ライトのロックが解除された状態でサイドスイッチを 0.5 秒間押し続けることで、ライトが点灯/消灯します。

モード切替
A モード: ライトが点灯された状態でサイドスイッチを 0.5 秒間長押しすると、ライトが点灯し A モードが起動します。
B モード: サイドスイッチを長押しすると、B モード (Strobe) が起動します。ライトが B モードの状態ではサイドスイッチを一度押すと、ライトが A モードに戻ります。
C モード: ライトが点灯された状態でサイドスイッチを 3 回連続クリックすると、モードが C モードが起動します。モード切替が完了すると、C モードでライトが点灯し消灯します。

⚠️ AVERTISSEMENT

- Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque !
- Lire les informations fournies dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Placez cette lampe hors de portée des enfants !
- N'entrez pas les objets inflammables à courte distance, pour éviter de les brûler ou de provoquer un danger dû à une température élevée !
- N'utilisez pas la lampe de manière erronée, par exemple en la tenant dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie. !
- Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à ne pas l'utiliser sans arrêt pour éviter les brûlures.
- Éteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un environnement fermé et inflammable tel que des poches et des sacs !
- La LED de cette lampe n'est pas remplaçable, donc toute la lampe doit être changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRANÇAIS) LAMPE FENIX E28R V2.0

- Puissance maximale de 1700 lumens et portée maximale de 273 mètres.
- Batterie LED haute performance d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Une batterie Fenix ARB-18-3400 incluse.
- Plusieurs niveaux de sortie pour répondre aux besoins d'éclairage dans diverses situations.
- Port de charge USB Type-C.
- Strobe instantané.
- Sélection simple de la puissance de sortie à l'aide d'un commutateur lateral.
- Fonction de verrouillage pour éviter toute activation accidentelle.
- Base amovible pour une utilisation mains libres.
- Clic de fixation à double position pour une attache polyvalente.
- Le signal lumineux d'alerte unique avertit les autres personnes et assure la sécurité de l'utilisateur.
- Corps de la lampe entièrement en métal obtenu par usinage CNC.
- Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAII.
- Dimensions : 121 x 26,5 x 22,5 mm.
- Poids : 128 g (batterie comprise).

MODE D'EMPLOI

Marche/arrêt
Lampe déverrouillée, appuyez sur l'interrupteur lateral et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour allumer/éteindre la lampe.

Commuation de mode
Le mode A est le mode général, le mode B est le mode flash et le mode C est le mode d'alerte.
Mode A : Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur lateral et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour allumer la lampe et passer en mode A.
Mode B : Appuyez sur l'interrupteur lateral et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 seconde pour passer du mode B (strobe). En mode B, un simple clic sur l'interrupteur lateral permet de quitter le mode B et de revenir au mode A.
Mode C : Lorsque la lampe est éteinte, triple-cliquez sur l'interrupteur lateral pour passer du mode C à l'état du mode C.
Sélection du niveau de sortie
Mode A : lampe allumée, un simple clic sur l'interrupteur fonctionnel permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort→Turbo.
Mode B : Lorsque la lampe est allumée, un simple clic sur l'interrupteur fonctionnel permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort→Turbo.

⚠️ ADVERTENCIA

- NO apunte la linterna directamente a los ojos de nadie!
- Toda la información proporcionada en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.
- No coloque la linterna fuera del alcance de los niños!
- NO coloque el cabezal de la luz cerca de objetos inflamables, las altas temperaturas pueden hacer que los objetos se sobrecalienten y se vuelvan inflamables o incendios.
- NO use la linterna de manera inapropiada, como sujetar la unidad con la boca, ya que podría causar lesiones personales graves o la muerte si la linterna o la batería se calientan demasiado.
- Esta linterna acumulará una cantidad significativa de calor durante el funcionamiento, lo que resultará en una alta temperatura de la carcasa de la linterna. Preste mucha atención para evitar lesiones personales.
- Apague y bloquee la luz o saque la batería para evitar la activación accidental durante el almacenamiento o el transporte.
- El LED de esta linterna no es reemplazable, por lo tanto, será necesario reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida útil.

(ESPAÑOL) LINTERNA FENIX E28R V2.0

- Potencia máxima de 1700 lúmenes y distancia máxima de haz de 273 metros.
- Utiliza un LED de alto rendimiento con una vida útil de 50 000 horas.
- Se incluye una batería recargable de iones de litio ARB-18-3400.
- Múltiples potencias ajustables a las necesidades de iluminación requeridas en varias escenas.
- Puerto de carga USB Type C universal.
- Luz estroboscópica instantánea.
- Selección de potencia simple con interruptor lateral.
- Función de bloqueo para evitar la activación accidental.
- Cala magnética para uso con manos libres.
- Clic bidireccional para el cuerpo para una fijación versátil.
- El clic de advertencia única puede alertar a otros y garantizar la seguridad del usuario durante el almacenamiento o el transporte.
- El LED de esta linterna no es reemplazable, por lo tanto, será necesario reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida útil.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido/Agapado
Con la luz desbloqueada, mantenga presionado el interruptor lateral durante 0,5 segundos para encender/apagar la luz.

Cambio de Modos
El modo A es el modo general, el modo B es el modo flash y el modo C es la luz de advertencia.
Modo A : con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor lateral durante 0,5 segundos para encender la linterna e ingresar al Modo A.
Modo B : mantenga presionado el interruptor lateral durante 1,2 segundos para ingresar al Modo B (luz estroboscópica). En el Modo B, haga un solo clic en el interruptor lateral para salir del Modo B y volver al Modo A.
Modo C : con la luz apagada, haga triple clic en el interruptor lateral para encender la linterna e ingresar al Modo C. Mantenga presionado el interruptor lateral para pasar del Modo C a cualquier otro modo C.

⚠️ ВНИМАНИЕ!

- Не свещте фонарик прямо в глаза никому!
- Любая информация в этом руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.
- Держите этот фонарик вдали от детей и мест!
- Не свещте на объекты из близкого расстояния чтобы не обжечь или поджечь их!
- Не используйте фонарик ненадлежащим образом, например не кусайте его чтобы избежать травм!
- Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с достаточной осторожностью, чтобы избежать ожогов.
- Выключите и заблокируйте фонарик или извлеките аккумулятор чтобы избежать случайного включения там, где оно может что-то поджечь, например карман или розетка.
- Светодиод этого фонарика не подлежит замене; поэтому по окончании срока службы светодиода необходимо заменить весь фонарик.

(РУССКИЙ) ФОНАРИК FENIX E28R V2.0

- 1700 люм яркости и 273м максимальная дальность обзора.
- Используйте светодиод, мощный светодиод со сроком службы в 50000 ч.
- В комплекте один аккумулятор ARB-18-3400.
- Многочисленные уровни яркости для разных сценариев применения.
- Универсальный разъем зарядки USB Type-C.
- Мгновенная стробоскопия.
- Простой выбор уровня яркости боковой кнопкой.
- Блокировка для предотвращения случайного включения.
- Магнитная основа для использования с перчатками.
- 2-сторонняя клипса для разных вариантов крепления фонарика.
- Уникальный сигнальный свет для обеспечения безопасности пользователя в темноте.
- Цельнометаллический легкий корпус с ЧПУ.
- Устойчивое к царапинам анодирование премиум-класса типа HAII.
- Размеры: 121 x 26,5 x 22,5 мм.
- Вес: 128г (включая батарею).

УПРАВЛЕНИЕ

Выключки
Косну фонарик разблокирован, нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы включить/выключить фонарь.

Переключение режимов
Режим А — это общий режим постоянного света, режим В — режим вспышки, а режим С — оригинальный режим.

- В режиме А нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы включить фонарик и войти в режим А.
- Режим В удерживайте боковую кнопку в течение 1,2 секунды, чтобы войти в режим В (стробоскопия). В режиме В нажмите один раз боковую кнопку, чтобы выйти из режима В и вернуться в режим А.
- Режим С: из Вкл/Кл трижды щелкните боковую кнопку, чтобы включить фонарик и войти в режим С. Нажмите и удерживайте боковую переключатель, чтобы выйти из режима С и выключить фонарик.

Выбор уровня яркости
Режим А из Вкл/Кл нажмите боковую кнопку, чтобы сменить уровень яркости в порядке Eco → Низкий → Средний → Высокий → Turbo.

Режим С: в режиме С, единичное нажатие на боковую кнопку меняет свет: постоянный красный→постоянный зеленый→красный→зеленый.

⚠️ 警告

- 请勿将光束直接对准他人的眼睛!
- 本说明书中记载的所有内容均存在变更及删除的可能性。
- 请勿将光束对准儿童的头部或脸部等脆弱部位。
- 请勿将光束对准易燃物或靠近易燃物使用,以免发生火灾等事故。
- 本产品在使用过程中会产生大量热量,请避免长时间连续使用,以免发生烫伤等事故。
- 请勿在密闭空间内使用本产品,以免发生一氧化碳中毒等事故。
- 请勿在高温环境下使用本产品,以免发生爆炸等事故。
- 请勿在高温环境下使用本产品,以免发生爆炸等事故。
- 请勿在高温环境下使用本产品,以免发生爆炸等事故。
- 请勿在高温环境下使用本产品,以免发生爆炸等事故。

(日本語) FENIX E28R V2.0 フラッシュライト

- 最大出力1700lm,最大照射距離273m
- 光源として寿命50,000時間の高性能LED1個を使用
- ARB-18-3400のリチウムイオン充電式1個が同梱
- 様々なシーンで必要とされる照明ニーズに対応する複数の出力レベルを用意
- USB Type-C 充電ポートを搭載
- サイドスイッチで簡単にモード選択が可能
- 誤点灯を防止するロックアウト機能を搭載
- マグネット内蔵のツール部はハンズフリー使用が可能
- 2way ボディクリップで多様な取り付けが可能
- 特約の警告灯で周囲に注意を促し、ユーザーの安全を確保
- 本体を握ると同時に「クリック」音が鳴ります。モード切替や電源のオン/オフを簡単に行えます。
- 耐摩耗処理としてType-II硬質鋼材表面処理を採用
- サイズ(約): 121mm x 26.5mm x 22.5mm
- 重量(約): 128g(電池を含む)

使用方法

点灯/消灯
ライトのロックが解除された状態でサイドスイッチを 0.5 秒間押し続けることで、ライトが点灯/消灯します。

モード切替
A モード: ライトが点灯された状態でサイドスイッチを 0.5 秒間長押しすると、ライトが点灯し A モードが起動します。
B モード: サイドスイッチを長押しすると、B モード (Strobe) が起動します。ライトが B モードの状態ではサイドスイッチを一度押すと、ライトが A モードに戻ります。
C モード: ライトが点灯された状態でサイドスイッチを 3 回連続クリックすると、モードが C モードが起動します。モード切替が完了すると、C モードでライトが点灯し消灯します。

⚠️ AVERTISSEMENT

- Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque !
- Lire les informations fournies dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Placez cette lampe hors de portée des enfants !
- N'entrez pas les objets inflammables à courte distance, pour éviter de les brûler ou de provoquer un danger dû à une température élevée !
- N'utilisez pas la lampe de manière erronée, par exemple en la tenant dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie. !
- Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à ne pas l'utiliser sans arrêt pour éviter les brûlures.
- Éteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un environnement fermé et inflammable tel que des poches et des sacs !
- La LED de cette lampe n'est pas remplaçable, donc toute la lampe doit être changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRANÇAIS) LAMPE FENIX E28R V2.0

- Puissance maximale de 1700 lumens et portée maximale de 273 mètres.
- Batterie LED haute performance d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Une batterie Fenix ARB-18-3400 incluse.
- Plusieurs niveaux de sortie pour répondre aux besoins d'éclairage dans diverses situations.
- Port de charge USB Type-C.
- Strobe instantané.
- Sélection simple de la puissance de sortie à l'aide d'un commutateur lateral.
- Fonction de verrouillage pour éviter toute activation accidentelle.
- Base amovible pour une utilisation mains libres.
- Clic de fixation à double position pour une attache polyvalente.
- Le signal lumineux d'alerte unique avertit les autres personnes et assure la sécurité de l'utilisateur.
- Corps de la lampe entièrement en métal obtenu par usinage CNC.
- Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAII.
- Dimensions : 121 x 26,5 x 22,5 mm.
- Poids : 128 g (batterie comprise).

MODE D'EMPLOI

Marche/arrêt
Lampe déverrouillée, appuyez sur l'interrupteur lateral et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour allumer/éteindre la lampe.

Commuation de mode
Le mode A est le mode général, le mode B est le mode flash et le mode C est le mode d'alerte.
Mode A : Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur lateral et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour allumer la lampe et passer en mode A.
Mode B : Appuyez sur l'interrupteur lateral et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 seconde pour passer du mode B (strobe). En mode B, un simple clic sur l'interrupteur lateral permet de quitter le mode B et de revenir au mode A.
Mode C : Lorsque la lampe est éteinte, triple-cliquez sur l'interrupteur lateral pour passer du mode C à l'état du mode C.
Sélection du niveau de sortie
Mode A : lampe allumée, un simple clic sur l'interrupteur fonctionnel permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort→Turbo.
Mode B : Lorsque la lampe est allumée, un simple clic sur l'interrupteur fonctionnel permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort→Turbo.

⚠️ ADVERTENCIA

- NO apunte la linterna directamente a los ojos de nadie!
- Toda la información proporcionada en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.
- No coloque la linterna fuera del alcance de los niños!
- NO coloque el cabezal de la luz cerca de objetos inflamables, las altas temperaturas pueden hacer que los objetos se sobrecalienten y se vuelvan inflamables o incendios.
- NO use la linterna de manera inapropiada, como sujetar la unidad con la boca, ya que podría causar lesiones personales graves o la muerte si la linterna o la batería se calientan demasiado.
- Esta linterna acumulará una cantidad significativa de calor durante el funcionamiento, lo que resultará en una alta temperatura de la carcasa de la linterna. Preste mucha atención para evitar lesiones personales.
- Apague y bloquee la luz o saque la batería para evitar la activación accidental durante el almacenamiento o el transporte.
- El LED de esta linterna no es reemplazable, por lo tanto, será necesario reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida útil.

(ESPAÑOL) LINTERNA FENIX E28R V2.0

- Potencia máxima de 1700 lúmenes y distancia máxima de haz de 273 metros.
- Utiliza un LED de alto rendimiento con una vida útil de 50 000 horas.
- Se incluye una batería recargable de iones de litio ARB-18-3400.
- Múltiples potencias ajustables a las necesidades de iluminación requeridas en varias escenas.
- Puerto de carga USB Type C universal.
- Luz estroboscópica instantánea.
- Selección de potencia simple con interruptor lateral.
- Función de bloqueo para evitar la activación accidental.
- Cala magnética para uso con manos libres.
- Clic bidireccional para el cuerpo para una fijación versátil.
- El clic de advertencia única puede alertar a otros y garantizar la seguridad del usuario durante el almacenamiento o el transporte.
- El LED de esta linterna no es reemplazable, por lo tanto, será necesario reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida útil.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido/Agapado
Con la luz desbloqueada, mantenga presionado el interruptor lateral durante 0,5 segundos para encender/apagar la luz.

Cambio de Modos
El modo A es el modo general, el modo B es el modo flash y el modo C es la luz de advertencia.
Modo A : con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor lateral durante 0,5 segundos para encender la linterna e ingresar al Modo A.
Modo B : Appuyez sur l'interrupteur lateral et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 seconde pour passer du mode B (strobe). En mode B, un simple clic sur l'interrupteur lateral permet de quitter le mode B et de revenir au mode A.
Modo C : Lorsque la lampe est éteinte, triple-cliquez sur l'interrupteur lateral pour passer du mode C à l'état du mode C.
Sélection du niveau de sortie
Mode A : lampe allumée, un simple clic sur l'interrupteur fonctionnel permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort→Turbo.
Mode B : Lorsque la lampe est allumée, un simple clic sur l'interrupteur fonctionnel permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort→Turbo.

⚠️ ВНИМАНИЕ!

- Не свещте фонарик прямо в глаза никому!
- Любая информация в этом руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.
- Держите этот фонарик вдали от детей и мест!
- Не свещте на объекты из близкого расстояния чтобы не обжечь или поджечь их!
- Не используйте фонарик ненадлежащим образом, например не кусайте его чтобы избежать травм!
- Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с достаточной осторожностью, чтобы избежать ожогов.
- Выключите и заблокируйте фонарик или извлеките аккумулятор чтобы избежать случайного включения там, где оно может что-то поджечь, например карман или розетка.
- Светодиод этого фонарика не подлежит замене; поэтому по окончании срока службы светодиода необходимо заменить весь фонарик.

(РУССКИЙ) ФОНАРИК FENIX E28R V2.0

- 1700 люм яркости и 273м максимальная дальность обзора.
- Используйте светодиод, мощный светодиод со сроком службы в 50000 ч.
- В комплекте один аккумулятор ARB-18-3400.
- Многочисленные уровни яркости для разных сценариев применения.
- Универсальный разъем зарядки USB Type-C.
- Мгновенная стробоскопия.
- Простой выбор уровня яркости боковой кнопкой.
- Блокировка для предотвращения случайного включения.
- Магнитная основа для использования с перчатками.
- 2-сторонняя клипса для разных вариантов крепления фонарика.
- Уникальный сигнальный свет для обеспечения безопасности пользователя в темноте.
- Цельнометаллический легкий корпус с ЧПУ.
- Устойчивое к царапинам анодирование премиум-класса типа HAII.
- Размеры: 121 x 26,5 x 22,5 мм.
- Вес: 128г (включая батарею).

УПРАВЛЕНИЕ

Выключки
Косну фонарик разблокирован, нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы включить/выключить фонарь.

Переключение режимов
Режим А — это общий режим постоянного света, режим В — режим вспышки, а режим С — оригинальный режим.

- В режиме А нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы включить фонарик и войти в режим А.
- Режим В удерживайте боковую кнопку в течение 1,2 секунды, чтобы войти в режим В (стробоскопия). В режиме В нажмите один раз боковую кнопку, чтобы выйти из режима В и вернуться в режим А.
- Режим С: из Вкл/Кл трижды