

E3说明书版本A1 书纸80g
尺寸 60mm x 120mm



Outdoor High Performance
Tactical Flashlight User Manual

Thank you for choosing Klarus products!
Please read the user manual fully before use.

(EN)English

Specifications

- Model: E3
- Dimensions: ϕ 26.2mm(1.03") x ϕ 25.1mm(0.99") x 135.2mm(5.32")
- LED: CREE XHP35 HD 6500K
- Output: 2200LM
- Working Voltage: 2.8V-4.2V
- Charge Current: 5V/2A
- Charge Time: 3.5h
- Compatible Batteries: 1 x 21700 (5000mAh)
- Waterproof: IPX8
- Weight: 76.9g(2.71oz)(w/o battery)
- Warranty: 5 years

Package

Name	Qty	Name	Qty
Flashlight	1	Clip	1
Battery	1	Lanyard	1
Charging Cable	1	Waterproof O Ring	1
Holster	1	User Manual	1

ANSI

Specification	Mode	High	Medium	Low	Moonlight	Strobe	SOS
ANSI lumens(LM) 5000mAh 21700 Li-ion Battery		2200-700	400	100	5	2200	100
Runtime(h) 5000mAh 21700 Li-ion Battery		2min+3.5h	7	19	240	7	57
Beam intensity(cdi)		13225	2205	551	27		
Beam distance(m)		230	94	47	10		
Impact resistance(m)					1		
Waterproof					IPX8(2 Meters Submersible)		

Note: E3 Only can use KLARUS 21700 Li-ion battery with same end +/- terminals, other same type battery maybe not useable or damage the flashlight.

Operations

User Setting Change (Factory Default Setting: #2 Outdoor Setting)

When the light is OFF, click and hold the MODE switch for 5 seconds, when the indicator flashing red/green, then click the Primary switch without releasing the MODE switch at the same time.



User Setting Operations

User Setting #1: Tactical Setting

ON/OFF

Primary Switch: click to turn ON in HIGH mode, click again to turn OFF.
MODE Switch: click to enter STROBE, click and hold for 2 seconds to keep STROBE.

Change Brightness Level

MODE Switch: when ON, click to cycle through modes HIGH (2200LM) – MEDIUM (400LM) – LOW (100LM) – MOONLIGHT (5LM) – Cycle. Click and hold for 2 seconds to enter STROBE.

User Setting #2: Outdoor Setting

ON/OFF (with mode memory function)

Primary Switch: click to turn ON (in last used mode), click again to turn OFF.
MODE Switch: click to enter MOONLIGHT, click and hold for 1 second to keep MOONLIGHT.

Change Brightness Level

MODE Switch: when ON, click to cycle through modes MOONLIGHT (5LM) – LOW (100LM) – MEDIUM (400LM) – HIGH (2200LM) – Cycle, click and hold for 3 seconds to enter SOS mode.

Mode Memory

In Outdoor Setting, click the primary switch will access to the last used mode.

Lockout/Unlock

Unscrew the tailcap by half-turn to cut off the circuit, screw it back to unlock. (Recommend to lockout the flashlight when it is stored, carried or transported for a long period of time).



Intelligent Thermal Protection System (ITS)

When the flashlight is in max output mode, brightness will be automatically adjusted according to the temperature of the flashlight body to protect the LED and internal components and ensure safety and stability.

Battery Capacity Indicator

- After power-on, the indicator will flash for 5 seconds.
- Green, 70%-100% capacity remaining.
- Orange, 30%-70% capacity remaining.
- Red, less than 30% capacity remaining.
- Red flashing, less than 10% capacity remaining.

Battery Installation

Before initial use, twist off the tailcap and pull out the insulating strip, screw the tailcap and start to use it.



Twist off the tailcap



Insert battery with positive terminal towards lamp



Screw the tailcap tightly

※ E3 Only can use KLARUS 21700 Li-ion battery with same end +/- terminals. Using any other brand 21700 batteries are forbidden. Flashlight damage or unusable caused by other brand 21700 battery will not cover by the warranty.

How to Charge

E3 uses USB Type-C charging, and is compatible with any USB Type-C cable, wall charger or car charger

Charging Indicator

Red: Charging in progress
Green: Charging complete
Yellow Flashing: Battery problem (battery inserted without same end +/- terminals or battery orientation reversed or battery destroyed)
Note: please charge the battery when its capacity is low, otherwise the flashlight is not able to change brightness level or brightness will become dark.

(DE)Deutsch

Betriebsanleitung

I.Modusumschaltung (Standard Außenmodus):

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand den MODE-Schalter 5 Sekunden lang. Wenn die Anzeige rot / grün blinkt, drücken Sie gleichzeitig den Hauptschalter, um den Modus zu wechseln.



Hauptschalter

MODE-Schalter

II. Beschreibung der Betriebsarten:

Betriebsmodus 1: Taktischer Modus

EIN/ AUS

Hauptschalter: Einmal drücken, um die Hervorhebung einzuschalten; Drücken Sie erneut, um die Taschenlampe auszuschalten.
MODE-Schalter: Drücken Sie diesen Schalter, um Strobe einzuschalten; drücken Sie ihn 2 Sekunden lang, um Strobe zu verriegeln.

Helligkeitsanpassung

MODE-Schalter: Einmal drücken zur Änderung der Helligkeit, starke Helligkeit (2200LM) – mittlere Helligkeit (400LM) – schwache Helligkeit (100LM) – um Mondlicht (5LM) – Zyklus hervorzuheben; drücken Sie 2 Sekunden lang, um Strobe einzuschalten.

(CHS)中文



强光手电使用说明书

感谢阁下惠顾本公司产品，使用前敬请详细阅读说明书

产品参数

- 产品型号: E3
- 尺寸: 26.2mm x 25.1mm x 135.2mm
- 灯 珠: CREE XHP35 HD 6500K
- 光 通 量: 2200lm
- 工作电压: 2.8V-4.2V
- 充电电流: 5V/2A
- 充电时长: 3.5h
- 电池规格: 1 x 21700(5000mAh)
- 防水等级: IPX 8
- 重 量: 76.9g(不含电池)
- 质 保: 5年

装箱清单

部件名称	数量	部件名称	数量
手电筒	1	抱夹	1
电 池	1	手 绳	1
充电线	1	防水圈	1
布 套	1	说明书	1

ANSI标准参数

项目	模式	高亮	中亮	低亮	月光	爆闪	SOS
光通量(LM) 5000mAh 21700 锂离子电池		2200-700	400	100	5	2200	100
续航时间(h) 5000mAh 21700 锂离子电池		2min+3.5h	7	19	240	7	57
光束强度(cdi)		13225	2205	551	27		
射程(m)		230	94	47	10		
抗跌落(m)					1		
防水等级					IPX8		

注：只能使用KLARUS正负同极21700充电锂电池，使用其它电池，可能无法使用或者导致手电损坏。

产品使用方法

模式切换（默认户外模式）：

当指示灯红/绿闪烁时，同时按下主开关，切换模式成功。



主开关

MODE开关

操作模式说明：

Betriebsmodus 2: Außenmodus

EIN / AUS (Modus-Speicherfunktion)

Hauptschalter: Drücken Sie, um den letzten benutzten Modus zu öffnen; drücken Sie erneut, um die Taschenlampe auszuschalten.
MODE-Schalter: Drücken Sie diesen Schalter, um den Modus Mondlicht zu öffnen; drücken Sie ihn 1 Sekunde lang, um den Mondlicht-Modus zu sperren.

Helligkeitsanpassung

MODE-Schalter: Einmal drücken zur Änderung der Helligkeit, um Mondlicht (5LM) – schwache Helligkeit (100LM) – mittlere Helligkeit (400LM) – starke Helligkeit (2200LM) – Zyklus hervorzuheben; drücken Sie 3 Sekunden lang, um in den SOS-Modus zu gelangen.

Modus-Speicherfunktion

Im Außenmodus bleibt der zuletzt benutzte Modus gespeichert. Beim Einschalten leuchtet die Lampe automatisch im zuletzt benutzten Modus.

Sperren und entsperren

Lösen Sie den hinteren Verschluss der Taschenlampe um eine halbe Umdrehung, die Taschenlampe kann nicht angezündet werden; ziehen Sie den hinteren Verschluss wieder fest, die Verriegelung ist gelöst. (Es wird empfohlen, die Rückabdeckung der Taschenlampe abzuschrauben, wenn Sie diese längere Zeit aufbewahren, tragen oder transportieren).



(ES)Espanol

Uso del producto

I. Cambio del modo (modo al aire libre por defecto):

Con la linterna apagada, mantenga presionado el interruptor MODE durante 5 segundos. Cuando el indicador parpadee en rojo/verde, presione el interruptor principal al mismo tiempo y el modo se cambiará.



Interruptor Principal

MODE Durante

II. Descripción del modo de operación:

Modo de operación 1: modo táctico

Encender / apagar

Interruptor principal: presione una vez para encender (se encenderá en el modo de Alta Intensidad); presione nuevamente y se apagará la linterna.

Interruptor MODE: presione para encender el flash; manténgalo presionado durante 2 segundos para mantener el modo flash.

Ajuste del nivel de intensidad

Interruptor MODE: Con la linterna encendida, pulse para ir cambiando la intensidad. El orden es Intensidad Alta (2200LM) – Intensidad Media (400LM) – Intensidad Baja (100LM) – Luz Lunar (5LM). Mantenga presionado durante dos segundos para usar el modo Flash.

Modo de operación 2: modo aire libre

Encender / Apagar (con función modo memoria)

Interruptor principal: Presione una vez y se encenderá en el mismo modo de intensidad en el que se ha usado por última vez antes de apagarla.

Interruptor MODE: Presione y se encenderá la luz lunar; mantenga presionado durante 1 segundo para mantener la luz lunar.

Ajuste del nivel de intensidad

Interruptor MODE: Con la linterna encendida, presione una vez para cambiar la intensidad. El orden es Luz Lunar (5LM) – Intensidad Baja (100LM) – Intensidad Media (400LM) – Intensidad Alta (2200LM); mantenga presionado durante 3 segundos para usar el modo SOS.

Función de memoria

En el modo Aire Libre, la linterna se encenderá con el mismo nivel de intensidad en el que se usó por última vez antes de apagarla.

Bloquear y desbloquear

Desenrosque la tapa de la parte trasera de la linterna girando media vuelta para cortar el circuito y así la linterna no se podrá encender; vuelva a enroscar la tapa para desbloquearla (Desenroskar media vuelta la parte posterior de la linterna es recomendable cuando la linterna se va a transportar o a guardar durante un período largo de tiempo).



(FR)Français

D'opération

I. Changement de mode

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez longuement sur MODE pendant 5 secondes, une fois que le voyant rouge/vert clignote, appuyez en même temps sur l' interrupteur principal, le changement de mode est accompli avec succès.



Interrupteur Principal

MODE Pendant

II. Explication sur les modes d'opération:

Mode d'opération 1 : Mode tactique

Ouvrez/fermez

Interrupteur principal: appuyez sur l' interrupteur principal pour activer l'échelon de la haute luminance, appuyez de nouveau sur l' interrupteur principal pour éteindre la torche électrique.

Interrupteur MODE: appuyez sur l' interrupteur MODE pour activer le flash, appuyez longuement sur l' interrupteur MODE pendant 2 secondes pour verrouiller le flash.

Réglage de la luminance

Interrupteur MODE: Cliquez sur l' interrupteur pour changer la luminance: Elles sont l'une après l'autre Haute luminance (2200LM) – Moyenne luminance (400LM) – Basse luminance (100LM) – Claire de lune (5LM) – cycle; appuyez sur l' interrupteur MODE pendant 2 secondes pour activer le flash.

Mode d'opération II : Mode extérieur

Activez/désactivez (la fonction de la mémorisation des échelons) Interrupteur principal: appuyez sur l' interrupteur pour activer la fonction de la mémorisation des échelons; l'appuyez de nouveau pour éteindre la torche électrique.

Interrupteur MODE: Appuyez sur l' interrupteur MODE pour activer l'échelon claire de lune, l'appuyez pendant 1 seconde pour verrouiller l'échelon de claire de lune.

Réglage de la luminance

Interrupteur MODE: Cliquez sur l' interrupteur pour changer la luminance: Elles sont l'une après l'autre Claire de lune (5LM) – Basse luminance (100LM) – Moyenne luminance (400LM) – Haute luminance (2200LM) – cycle; appuyez sur l' interrupteur MODE pendant 3 secondes pour passer au mode SOS.

Fonction de la mémorisation des échelons

En Mode extérieur, cliquez sur l' interrupteur principal pour reprendre l'échelon lorsqu'on a éteint l'appareil la dernière fois.

Verrouillage et déverrouillage

Désserrez le couvercle arrière de la torche électrique d'un demi-tour, la torche électrique ne peut pas être allumée; après de resserrer le couvercle arrière, le verrouillage est dégagé. (Il est recommandé de desserrer le couvercle arrière de la torche électrique lorsque vous la stockez, la portez ou la transportez pour une longue durée).



Usage and Maintenance

- During use, flashlight's surface temperature will increase, especially when higher lumen output. The maximum safe operating surface temperature of the flashlight is 60°C/140°F.
- The flashlight may only be used under the low mode during charging.
- Please fully charge battery before initial use. Included battery is charged to less than 50% as a safety measure and will not power the flashlight at full output and standard runtime.
- To maintain waterproof rating, please lubricate the O-ring with silicone safe lubricant and replace worn O-rings as needed.
- Do not make the eyes contact directly with light.
- Do not disassemble or modify this flashlight which can cause damage and will void the warranty.
- For long term storage, remove the battery and store in a cool and dry place. Recommend to charge the battery per 3 months.

Warranty

- KLARUS guarantees the flashlight against defects in material and workmanship. Flashlight products that are found to be defective under normal use within 5 years of the purchase date will be repaired or replaced without charge.
- Klarus offers 1 year warranty for all rechargeable batteries.



Website



Facebook

KLARUS LIGHTING TECHNOLOGY CO., LIMITED

Address: 8/F, E Building, Longjing Industrial Science Park, 335 Bulong Rd, Bantian St. in Longgang District, Shenzhen, China, 518000.

Phone: +86-755-27700110

Email: service@klaruslight.com

Website: www.klaruslight.com



Made in China