USER MANUAL

SPECIFICATIONS

White:3.3 Max 22.2mW/LED Blue: 3.4 Max 22.2mW/LED
Green: 3.9 Max 22.2mW/LED Red: 3.8 Max 22.2mW/LED

CONSTANT-ON MODE		
RED	1lm	45Onim
GREEN	3lm	45Onim
BLUE	1lm	45Onim
WHITE	4lm	45Onim

CONSTANT-ON MODE		
RGB CHASE	1lm	73Onim
ALERT	1lm	91Onim
FLASH MODE		
RED FLASH	1lm	67Onim
GREEN FLASH	1lm	67Onim
BLUE FLASH	1lm	67Onim
WHITE FLASH	1lm	67Onim
RGB CHASE	1lm	72Onim
SOS MODE		
SOS	1lm	75Onim

Working Temperature
0°C~45°C

240mah/3.7wO.88Wh)

(IP55)

(L152°(W)43.1°(H)36mm
(L2.05"(W)1.7"(H)1.5in

47g / 1.66oz
(GOBER 2)

*All data are measured in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009. The test was conducted at a temperature of 25°C and a wind speed of 25 m/s.

PRODUCT OVERVIEW



CHARGE

*Before first use, please fully recharge the GOBER 2 using the USB-C cable.

*Standard charging time approx. 2 hours (5V 0.5A)

***Charging:**Flashing red

Fully charged: Constant green for 10 seconds



HOW TO INSTALL

DANGER

- DO NOT expose the device or batteries to fire, explosion, or other hazards.
- DO NOT disassemble or modify the light or any of the included items.

WARNING

- DO NOT leave the device exposed to a heat source or in a high-temperature location that may exceed 60 C°, such as in the sun in an unattended vehicle.

CAUTION

- DO NOT short-circuit the charging port with metal or conductors.
- Keep the charging port clean and dry.

NOTE

- Fully recharge the light during long time storage.
- It is recommended to use a USB adapter with a power of 2.5W (5C 5V 0.5A) or above. If the adapter power is lower than 2.5W, the charging time may exceed the standard time in the manual.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

CONTENTS

(EN) English - - - 01
(CN) 简体中文 - - - 02
(FI) Finnish - - - 03
(NO) Norwegian - - - 05
(SV) Swedish - - - 07
(NL) Nederlands - - - 08
(PL) Polska - - - 10
(DE) Deutsch - - - 12
(HU) Magyarország - - - 14
(RU) Русский - - - 15
(ES) Español - - - 17
(RO) Romănesc - - - 19
(UA) Ukrainian - - - 20
(JP) 日本語 - - - 23
(KR) 한국어 - - - 24
(TH) ไทย - - - 25
(FR) Français - - - 26
(IT) Italiano - - - 28
(SK) Slovenskýjazyk - - - 30
(PT) Português - - - 31

(EN) English

OPERATING INSTRUCTIONS

ALERT PAIRING: Press and hold the button for 1 second to turn the light on/off.

CHANGE MODES: When the light is on, double press the button to change between constant mode and flash mode. When in constant mode, single press the button to cycle through Red →Green →Blue →White →RGB Chase →Alert →Red...;When in flash mode, single press the button to cycle through Red Flash →Green Flash →Blue Flash →White Flash →Red Flash...

SYNC FLASH MODE: When the light is off, press and hold the two GOBER 2 buttons for 3 seconds to enter Sync Flash mode.

When in Sync Flash mode, single press the button on a GOBER 2, and both GOBER 2 will simultaneously cycle through Red Flash →Green Flash →Blue Flash →White Flash →RGB Chase →Red Flash...

SOS MODE: When the light is on, triple press the button to enter SOS mode. When in Sync Flash mode, triple press the button on a GOBER 2 to activate SOS mode for both GOBER 2, and single press to exit SOS and return to the memorized mode.

ALERT PAIRING: When the lights are on, place the two GOBER 2 within 10 centimeters and long press the two buttons for 10 seconds to enter pairing mode. Both GOBER 2 are constantly green for 4 seconds, confirming a successful pairing (paired by factory default). If pairing fails, the two GOBER 2 will be constantly blue for 4 seconds.

After successful pairing, an Alert mode is added to the constant mode. When one GOBER 2 switches to Alert mode, the other GOBER 2 automatically follows. Likewise, if one exits Alert mode, the paired GOBER 2 does too. This synchronization only applies to Alert mode changes, not other modes.

(CN) 简体中文

操作说明

开/关机:一长按按键1秒开机或关机。

模式切换: 开机状态下，双击按键切换常亮模式和闪烁模式。常亮模式下单击按键切换红光→绿光→蓝光→白光→RGB马赛克→红光→...；闪烁模式下单击按键切换红闪→绿闪→蓝闪→白闪→红闪→绿闪...

同频闪烁模式: 关机状态下，同时长按两个GOBER 2按键3秒钟进入同频闪烁模式。

在同频闪烁模式下，单击任意一个GOBER 2按键，两个GOBER 2将同步切换模式，由红闪→绿闪→蓝闪→白闪→跑马灯→红闪，...红闪。

SOS模式: 开机状态下三击按键，单个GOBER 2进入SOS模式，同频闪烁模式下三击任意一个GOBER 2按键，两个GOBER 2同时进入SOS模式，单击按键退出SOS模式返回记忆模式。

警示配对: 开机状态下，将两个GOBER 2靠近10厘米内，随后长按两个GOBER 2按键10秒钟进入配对模式，两个GOBER 2均常亮4秒钟，表示配对成功（出厂默认已配对）。若配对不成功则两个GOBER 2将常亮4秒钟。

配对成功后，常亮模式新增一个警示灯模式。单个GOBER 2切换至警示灯模式，另一个GOBER 2将自动同步切换；单个GOBER 2退出警示灯模式，另一个GOBER 2将自动同步退出。仅警示灯模式切换触发同步，不影响其他模式。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE/POIS: Pidä painiketta painettuna 1 sekunnin ajan kyklaksiaksi valon pälälle/pois.

VAIHDA REHIMI: Kun valo on päällä, paina painiketta kahdesti vaihtaaksesi vako- ja vilkkurehimin. Kun det vakorehimissa, paina painiketta kerran siirtyäksesi Punaisesta →Vihreään →Sinisen →Valkoisen →RGB-vetoon →Valkykaisen →Punaiseksi... Kun det vilkkurehissä, paina painiketta kerran siirtyäksesi Punaisesta

vilkusta →Vihreään vilkusten →Sinisen vilkkuun →Valkoisen vilkkuun →Punaisesta vilkusta...

SYNKRONOIDUN VILKUMOODI: Kun valo on sammutettu, pidä molempia GOBER 2 -painikkeita painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi synkronoituun vilkkumoodiin.

Kun det synkronoidussa vilkkumoodissa, paina GOBER 2 painiketta kerran, ja molemmat GOBER 2 vaihtavat samanaikaisesti Punaisesta Vihreästä →Vihreään vilkkuun →Sinisen vilkkuun →Valkoisen vilkkuun →RGB-vetoon →Punaiseksi vilkuksi...

SOS-MODO: Kun valo on pälällä, paina painiketta kolme kertaa siirtyäksesi SOS-moodin. Kun det synkronoidussa vilkkumoodissa, paina GOBER 2 painiketta kolme kertaa aktivoidaksesi SOS-moodin molemmille GOBER 2:, ja paina kerran poistuaksesi SOS-moodista ja palautaksesi tallennettuun moodiin.

ILMOITUSPAINO: Kun valot ovat pälällä, aseta molemmat GOBER 2: lähelle 10 senttimetrin päähän toisistaan ja pidä molempia painikkeita painettuna 10 sekunnin ajan siirtyäksesi paritusmoodiin. Molemmat GOBER 2: vuat jatkuvasti vihreitä 4 sekunnin ajan vahvistaakseen onnistuneen parituksen (tehdasasetuksen mukaan paritettu). Jos paritus epäonnistuu, molemmat GOBER 2: muuttuvat jatkuvasti sinisiksi 4 sekunnin ajan,

(NO) Norwegian

BRUKSANVISNINGER

PÅ/AV: Trykk og hold knappen i 1 sekund for å slå på/av.

ENDRE MODUS: Når lyset er på, dobbelttrykk på knappen for å veksle mellom konstant modus og blinkemodus. Når det er i konstant modus, trykk enkelt på knappen for å sykle gjennom Rød →Grønn →Blå →Hvit →Røde →Vanskelig →Rød... Når du er i blinkemodus, trykk enkelt på knappen for å sykle gjennom Rød Blink →Grønn Blink →Blå Blink →Hvit Blink →Rød Blink...

SYNKRONISERT BLINKEMODUS:Når lyset er av, trykk og holde to GOBER 2 sammen i 3 sekunder for å gå inn i synkronisert blinkemodus.

Når du er i synkronisert blinkemodus, trykk enkelt på

Omnistuenen paritaksen jälkeen jatkuvaan moodiin lisätään ilmoitusmuodo. Kun yksi GOBER 2 muuttaa, muodosta toinen GOBER 2 seuraa automaattisesti perässä. Samoin, jos yksi poistuu ilmoitusmuodosta, paritettu GOBER 2 tekee myös niin. Tämä synkronointi koskee vain ilmoitusmoodin muutoksia, ei muita moodeja.

(SV) Swedish

BRUKSANVISNINGAR

PÅ/AV: Tryck och håll ned knappen i 1 sekund för att slå på/av lyset.

ÄNDRA LÄGEN: När lyset är på, tryck två gånger på knappen för att växla mellan konstant läge och blinklägen. När du är i konstant läge, tryck en gång på knappen för att cykla genom Röd →Grön →Blå →Vit →RGB Chase →Alert →Röd... När du är i blinklägen, tryck en gång på knappen för att cykla genom Röd Blink →Grön Blink →Blå Blink →Vit Blink →Röd Blink...

SYNK BLINKLÄGE:När lyset är av, tryck och håll ned de två GOBER 2-knapparna i 3 sekunder för att gå in i Synk Blinklläge.

När du är i Synk Blinklläge, tryck en gång på knappen på en GOBER 2, så cyklar båda GOBER 2 samtidigt genom Röd Blink →Grön Blink →Blå Blink →Vit Blink →RGB Chase →Röd Blink...

SOS-LÄGE:När lyset är på, tryck tre gånger på knappen för att gå in i SOS-läge. När du är i Synk Blinklläge, tryck tre gånger på knappen på en GOBER 2 för att aktivera SOS-läge för båda GOBER 2, och tryck en gång för att avsluta SOS och återgå till det sparade läget.

(NL) Nederlands

BEDIENINGSINSTRUCTIES

AAN/UIT: Druk 1 seconde op de knop om het licht in/uit te schakelen.

MODI WIJZIGEN: Wanneer het licht aan is, druk dan twee keer op de knop om te wisselen tussen constante modus en knipermodus.Wanneer in constante modus, druk eenmaal op de knop om door Rood →Groen →Blauw →Wit →RGB Chase →Alarm →Rood... te schakelen.

Wanneer in knipermodus, druk eenmaal op de knop om door Rood knipperen →Groen knipperen →Blauw knipperen →Wit knipperen →Rood knipperen... te schakelen.

SYNCHRONISATIE KNIPPERMODUS: Wanneer het licht uit is, houd dan beide GOBER 2-knoppen 3 seconden ingedrukt om in de synchronisatiemodus te komen.

Wanneer in de synchronisatiemodus, druk eenmaal op de knop op een GOBER 2, en beide GOBER 2 zullen tegelijkertijd door Rood knipperen →Groen knipperen →Blauw knipperen →Wit knipperen →RGB Chase →Rood knipperen... schakelen.

SYNK BLINKLÄGE: Wanneer lyset er av, trykk og holde to GOBER 2-knapper i 3 sekunder for å gå inn i Synk Blinklläge.

Når du er i Synk Blinklläge, trykk en gång på knappen på en GOBER 2, så cykler båda GOBER 2 samtidigt genom Röd Blink →Grön Blink →Blå Blink →Vit Blink →RGB Chase →Röd Blink...

SOS-LÄGE:Når lyset er på, trykk tre gånger på knappen for å gå inn i SOS-läge. Når du er i Synk Blinklläge, trykk tre gånger på knappen på en GOBER 2 for å aktivere SOS-läge for begge GOBER 2, og trykk en gang for å avslutte SOS og gå tilbake til den lagrede modusen.

VARSELSAMMENHENG:Når lyset er på, plasser de to GOBER 2 innen 10 centimeter fra hverandre og trykk og hold de to knappene i 10 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus. Begge GOBER 2 vil være konstant grønne i 4 sekunder, noe som bekrefter en vellykket sammenkobling (fabrikkinnstillingen er sammenkoblet). Hvis sammenkoblingen mislykkes, vil de to GOBER 2 være konstant blå i 4 sekunder.

Etter vellykket sammenkobling legges en Varselmodus til konstantmodusen. Når en GOBER 2 bytter til Varselmodus, følger den andre GOBER 2 automatisk etter. Tilsvarende, hvis en avslutter Varselmodus, gjør den sammenkoblede GOBER 2 det samme. Denne synkroniseringen gjelder kun endringer i Varselmodus, ikke andre moduser.

(PL) Polska

INSTRUKCJE OBSŁUGI

WŁ./WYŁ.: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć światło.

ZMIANA TRYBÓW: Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przełączyć się między trybem stałym a trybem migania. Gdy jesteś w trybie stałym, naciśnij przycisk raz, aby cyklicznie przechodzić przez Czerwony →Zielony →Niebieski →Biały →RGB Chase →Alarm →Czerwony... Gdy jesteś w trybie migania, naciśnij przycisk raz, aby cyklicznie przechodzić przez Czerwony migający →Zielony migający →Niebieski migający →Biały migający →Czerwony migający...

TRYB SYNC MIGANIA: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj oba przyciski GOBER 2 przez 3 sekundy, aby przejść do trybu Sync Flash.

Na ekranie Sync Flash, naciśnij przycisk na GOBER 2 raz, a oba GOBER 2 będą jednocześnie cyklicznie przechodzić przez Czerwony migający→Zielony migający→Niebieski migający→Biały migający→RGB Chase→Czerwony migający...

TRYB SOS: Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk trzy razy, aby przejść do trybu SOS. Gdy jesteś w trybie Sync Flash, naciśnij przycisk na GOBER 2 trzy razy, aby aktywować tryb SOS dla obu GOBER 2, a następnie naciśnij raz, aby wyjść z trybu SOS i wrócić do zapisanego trybu.

PAROWANIE ALARMU: Gdy światła są włączone, umieść dwa GOBER 2 w odległości 10 centymetrów od siebie i przytrzymaj oba przyciski przez 10 sekund, aby przejść do trybu parowania, Oba GOBER 2 zwieją na zielono przez 4 sekundy, potwierdzając udane parowanie (domyślnie sparowane w fabryce), jeśli parowanie przechodzi przez Czerwony →Zielony →Niebieski →Biały →RGB Chase →Alarm →Czerwony... Gdy jesteś w trybie migania, naciśnij przycisk raz, aby cyklicznie przechodzić przez Czerwony migający→Zielony migający→Niebieski migający→Biały migający→Czerwony migający...

TRYB SYNC MIGANIA: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj oba przyciski GOBER 2 przez 3 sekundy, aby przejść do trybu Sync Flash.

Na ekranie Sync Flash, naciśnij przycisk na GOBER 2 raz, a oba GOBER 2 będą jednocześnie cyklicznie przechodzić przez Czerwony migający→Zielony migający→Niebieski migający→Biały migający→RGB Chase→Czerwony migający...

(DE) Deutsch

BETRIEBSANLEITUNG

AN/AUS: Drücken und halten Sie die Taste für 1 Sekunde, um das Licht ein- oder auszuschalten.

MODI ÄNDERN: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste zweimal, um zwischen dem konstanten Modus und dem Blitzmodus zu wechseln. Im konstanten Modus drücken Sie die Taste einmal, um durch Rot → Grün → Blau → Weiß → RGB-Jagd → Alarm → Rot ... zu schalten. Im Blitzmodus drücken Sie die Taste einmal, um durch Rot Blitz → Grün Blitz → Blau Blitz → Weiß Blitz → Rot Blitz ... zu schalten.

SYNC BLITZMODUS: Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Tasten von zwei GOBER 2-Geräten gleichzeitig für 3 Sekunden, um in den Sync-Blitzmodus zu gelangen. Wenn Sie sich im Sync Blitzmodus befinden, drücken Sie einmal die Taste eines GOBER 2, und beide GOBER 2 wechseln gleichzeitig durch Rot Blitz → Grün Blitz → Blau Blitz → Weiß Blitz → RGB-Jagd → Rot Blitz ...

SOS MODUS: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste dreimal, um in den SOS-Modus zu gelangen.Wenn Sie sich im Sync Blitzmodus befinden, drücken Sie die Taste

eines GOBER 2 dreimal, um den SOS-Modus für beide GOBER 2 zu aktivieren. Drücken Sie einmal, um den SOS-Modus zu verlassen und zum gespeicherten Modus zurückzukehren.

ALARM KOPPLUNG: Wenn die Lichter eingeschaltet sind, halten Sie die beiden GOBER 2 innerhalb von 10 Zentimetern und drücken Sie die beiden Tasten 10 Sekunden lang, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Beide GOBER 2 leuchten 4 Sekunden lang konstant blau, was eine erfolgreiche Kopplung bestätigt (werksseitig gekoppelt). Wenn die Kopplung fehlschlägt, leuchten die beiden GOBER 2 4 Sekunden lang konstant blau.

Nach erfolgreicher Kopplung wird ein Alarmmodus zum konstanten Modus hinzugefügt. Wenn ein GOBER 2 in den Alarmmodus wechselt, folgt der andere GOBER 2 automatisch. Ebenso verlässt der gekoppelte GOBER 2 den Alarmmodus, wenn einer von ihnen ihn verlässt. Diese Synchronisation gilt nur für Änderungen im Alarmmodus, nicht für andere Modi.

(HU) Magyarország

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK

BE/KI: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig a fény be- vagy kikapcsolásához.

MÓDOK VÁLTOZTATÁSA: Amikor a fény be van kapcsolva, csupa kattintással változtasson a folyamatos és a villogó mód között. Folyamatos módban nyomja meg egyszer a gombot, hogy cikklusban váltson Piros →Zöld →Kék →Fehér →RGB Vissza →Riasztás →Piros...Villogó módban nyomja meg egyszer a gombot, hogy cikklusban váltson Piros villogó →Zöld villogó →Kék villogó →Fehér villogó →Piros villogó...

SZINKRONIZÁLT VILLANÁS MÓD: Amikor a fény ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a két GOBER 2 gombot 3 másodpercig a Szinkronizált Villanás módba való belépéshez.

Szinkronizált villanás módban nyomja meg egyszer a gombot az egyik GOBER 2-n, és mindkettő GOBER 2 egyszerre cikklusban váltani fog Piros villogó →Zöld villogó →Kék villogó →Fehér villogó →RGB Vissza →Piros villogó...

SOS MÓD: Amikor a fény be van kapcsolva, nyomja meg a gombot háromszor az SOS módba lépéshez. Szinkronizált villanás módban nyomja meg a gombot az egyik GOBER 2-n háromszor az SOS mód aktiválásához mindkét GOBER 2-re, és nyomja meg egyszer a gombot az SOS-ből való kilépéshez és a memorizált módhoz való visszatéréshez.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛ/ВЫКЛ:Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы переключить режим SOS. В режиме синхронизированного мигания нажмите кнопку трижды на одном GOBER 2, чтобы активировать режим SOS для обоих GOBER 2, и одно нажатие, чтобы выйти из режима SOS и вернуться в запоминаемый режим.

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТРЕВОГИ:Когда огни включены, расположите два GOBER 2 на расстоянии не более 10 сантиметров и нажмите

Красный →Зеленый →Синий →Белый →RGB Chase →Синий →Красный... В интеграционном режиме одно нажатие кнопки переключает: Мигающий Красный →Мигающий Зеленый →Мигающий Синий →Мигающий Белый →Мигающий Красный...

РЕЖИМ СИНХРОНИЗИРОВАННОГО МИГАНИЯ:Когда свет выключен, нажмите и удерживайте две кнопки на одном GOBER 2 в течение 3 секунд, чтобы войти в режим синхронизированного мигания.

Когда вы находитесь в режиме синхронизированного мигания, одно нажатие кнопки на одном GOBER 2 приведет к одновременному переключению обоих GOBER 2 через: Мигающий Красный →Мигающий Зеленый →Мигающий Синий →Мигающий Белый →RGB Chase →Мигающий Красный...

РЕЖИМ SOS:Когда свет включен, нажмите кнопку тройным, чтобы войти в режим SOS. В режиме синхронизированного мигания

обе кнопки и удерживайте их в течение 10 секунд, чтобы войти в режим соединения. Оба GOBER 2 будут гореть зеленым цветом в течение 4 секунд, подтверждая успешное соединение (по умолчанию соединены на заводе). Если соединение не удалось, оба GOBER 2 будут гореть синим цветом в течение 4 секунд.

После успешного соединения в постоянный режим добавляется режим сигнала. Когда один GOBER 2 переключается в режим сигнала, другой GOBER 2 автоматически следует за ним. Точно так же, если один выходит из режима сигнала, другой GOBER 2 также выходит. Эта синхронизация применяется только к изменениям режима сигнала, а не к другим режимам.

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDIDO/APAGADO: Mantén presionado el botón durante 1 segundo para encender/apagar la luz.

CAMBIO DE MODOS: Cuando la luz está encendida, presiona dos veces el botón para alternar entre el modo constante y el modo intermitente. En modo constante, presiona una vez el botón para cidar entre Rojo →Verde →Azul →Blanco →RGB Chase →Alerta →Rojo... En modo intermitente, presiona una

vez el botón para cidar entre Destello Rojo →Destello Verde →Destello Azul →Destello Blanco →Destello Rojo...

MODO DE DESTELLO SINCRONIZADO: Cuando la luz está apagada, mantenga presionados los dos botones GOBER 2 durante 3 segundos para entrar en el modo de Destello Sincronizado.

Cuando estés en el modo de Destello Sincronizado, presiona una vez el botón de un GOBER 2, y ambos GOBER 2 cambiarán simultáneamente a Destello Rojo →Destello Verde →Destello Azul →Destello Blanco →RGB Chase →Destello Rojo...

MODO SOS: Cuando la luz está encendida, presiona tres veces el botón para entrar en el modo SOS. En el modo de Destello Sincronizado, presiona tres veces el botón de un GOBER 2 para activar el modo SOS en ambos GOBER 2, y presiona una vez para salir del modo SOS y volver al modo memorizado.

EMPAREJAMIENTO DE ALERTA: Cuando las luces están encendidas, coloca los dos GOBER 2 a menos de 10 centímetros y mantén presionados los dos botones durante 10 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. Ambos GOBER 2 estarán constantemente verdes durante 4 segundos, indicando un emparejamiento exitoso (emparejados por defecto de fábrica). Si el emparejamiento falla, los dos GOBER 2 estarán constantemente azules durante 4 segundos.

Después de un emparejamiento exitoso, se añade un modo de Alerta al modo constante. Cuando un GOBER 2 cambia al modo Alerta, el otro GOBER 2 lo seguirá automáticamente. Igualmente, si uno sale del modo Alerta, el GOBER 2 emparejado también lo hará. Esta sincronización solo se aplica a los cambios en el modo Alerta, no a otros modos.

(RO) Românesc

INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

ON/OFF: Apăsați și mențineți butonul timp de 1 secundă pentru a porni/opri lumina.

SCHIMBAȚI MODURILE: Când lumina este aprinsă, apăsați de două ori butonul pentru a schimba între modul constant și modul intermitent. Când sunteți în modul constant, apăsați o dată butonul pentru a trece prin Roșu →Verde →Albastru →Alb →RGB Chase →Alertă →Roșu... Când sunteți în modul intermitent, apăsați o dată butonul pentru a trece prin Roșu Intermitent →Verde Intermitent →Albastru Intermitent →Alb Intermitent →Roșu Intermitent...

MODUL DE SINCRONIZARE FLASH:Când lumina este stinsă, apăsați și mențineți cele două butoane GOBER 2 timp de 3 secunde pentru a intra în modul de sincronizare flash.

Când sunteți în modul de sincronizare flash, apăsați o dată butonul de pe un GOBER 2, și ambele GOBER 2 vor trece simultan prin Roșu Intermitent →Verde Intermitent →Albastru Intermitent →Alb Intermitent →RGB Chase →Roșu Intermitent...

MODUL SOS:Când lumina este aprinsă, apăsați butonul de trei ori pentru a intra în modul SOS. Când sunteți în modul de sincronizare flash, apăsați butonul de pe un GOBER 2 de trei ori pentru a activa modul SOS pentru ambele GOBER 2 și apăsați o dată pentru a ieși din SOS și a reveni la modul memorat.

PERECHE DE ALARMĂ:Când luminile sunt aprinse, așezați cele două GOBER 2 la o distanță de 10 centimetri și apăsați lungi cele două butoane timp de 10 secunde pentru a intra în modul de împerechere. Ambele GOBER 2 vor fi constant verzi timp de 4 secunde, confirmând o asociere reușită (asociat din fabrică). Dacă împerecherea eșuează, cele două GOBER 2 vor fi constant albastre timp de 4 secunde.

După o asociere reușită, un mod de alertă este adăugat la modul constant. Când un GOBER 2 trece în modul alertă, celălalt GOBER 2 îl va urma automat. De asemenea, dacă unul ieșe din modul alertă, GOBER 2 asociat va face la fel. Acesta sincronizare se aplică doar modificărilor modului de alertă, nu altor moduri.

(UA) Ukrainian

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВИМК./ВИМК.:Натисніть і утримуйте кнопку протягом 1 секунди, щоб увімкнути/вимкнути світло.

ЗМІНЮВАТИ РЕЖИМИ:Коли світло вімкнене, двічі натисніть кнопку, щоб змінити між постійним режимом і режимом мерехтіння. Коли в постійному режимі, натисніть кнопку один раз, щоб циклічно перемикатися між Червоний →Зелений →Синій →Білий →RGB Chase →Сигналізація →Червоний... Коли в мерехтінню режимі, натисніть кнопку один раз, щоб циклічно перемикатися між Червоний Миготливий →Зелений Миготливий →Синій Миготливий →Білий Миготливий →Червоний Миготливий...

РЕЖИМ СИНХРОНІЗАЦІЇ МИГАННЯ:Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопки двох пристроїв GOBER 2 одночасно протягом 3 секунд, щоб увійти в режим синхронізації мигання.

Коли в режимі синхронізації мигання, натисніть кнопку на одному з GOBER 2 один раз, і обидва GOBER 2 одночасно циклічно змінюватимуться між Червоний Миготливий →Зелений Миготливий →Синій Миготливий →Білий Миготливий →Червоний Миготливий...

РЕЖИМ SOS:Коли світло вімкнене, тричі натисніть кнопку, щоб увійти в режим SOS. Коли в режимі синхронізації мерехтіння, тричі натисніть кнопку на одному GOBER 2, щоб активувати режим SOS для обох GOBER 2, і натисніть один раз, щоб вийти з SOS і повернутися до запам'ятаного режиму.

ПАРУВАННЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ:Коли світла вімкнені, розмістіть два GOBER 2 на відстані 10 сантиметрів один від одного та утримуйте обидві кнопки протягом 10 секунд, щоб увійти в режим парування. Обидва GOBER 2 будуть постійно зеленими протягом 4 секунд, що підтверджує успішне парування (паровані за замовчуванням з фабрики). Якщо паруваня не вдалося, обидва GOBER 2 будуть постійно синими протягом 4 секунд.

Після успішного паруваня до постійного режиму додається режим сигналізації. Коли один GOBER 2 переходить в режим сигналізації, інший GOBER 2 автоматично слідує за ним. Так само, якщо один виходить з режиму сигналізації, паровний GOBER 2 також так робить. Це синхронізація стосується тільки змін режиму сигналізації, а не інших режимів.

(JP) 日本語

操作説明

オン/オフ:ボタンを1秒間押し続けて、ライトをオン/オフします。

モード切替:ライトがオフしていると点灯、ボタンを2回押して定常モードとフラッシュモードを切り替えます。定常モードでは、ボタンを1回押すと、赤→緑→青→白→RGBチェイス→アラート→赤...とサイクルします。フラッシュモードでは、ボタンを1回押すと、赤フラッシュ→緑フラッシュ→青フラッシュ→白フラッシュ→赤フラッシュ...とサイクルします。

同期フラッシュモード: ライトがオフのとき、2つのGOBER 2ボタンを3秒間押し続けて同期フラッシュモードに入ります。

同期フラッシュモードにおいて2のボタンを1回押すと、両方のGOBER 2が同期してフラッシュ→緑フラッシュ→青フラッシュ→白フラッシュ→赤フラッシュ...とサイクルします。

SOSモード:ライトがオフしていると点灯、ボタンを3回押してSOSモードに入ります。同期フラッシュモードにおいて2のボタンを3回押すと、両方のGOBER 2がSOSモードに入ります。1回押すとSOSを終了して記憶されたモードに戻ります。

アラートペアリング:ライトがオフのときに、2つのGOBER 2を10センチメートル以内に置き、両方のボタンを10秒間長押ししてペアリングモードに入ります。両方のGOBER 2は4秒間緑に点灯し、成功したペアリングを示します（工場出荷時にペアリングされています）。ペアリングが失敗した場合、2つのGOBER 2は4秒間青に青色になります。

ペアリングに成功すると、定常モードにアラートモードが追加されます。一方のGOBER 2がアラートモードに切り替わると、もう一方のGOBER 2も自動的に追従します。同様に一方がアラートモードを終了すると、ペアリングされたGOBER 2も終了します。この同期はアラートモードの変更にのみ適用され、他のモードには適用されません。

(KR) 한국어

작동 지침

켜기/끄기: 1초 동안 버튼을 눌러 조명을 켜거나 끕니다.

모드 변경:조명이 켜져 있을 때, 버튼을 두 번 눌러 지속 모드와 깜빡이 모드 사이를 전환합니다. 지속 모드에서 버튼을 한 번 눌러 빨강→초록→파랑→흰색→RGB 체이스→경고→빨강... 깜빡이 모드에서는 버튼을 한 번 눌러 빨간 깜빡 →초록색 깜빡→파란색 깜빡→흰색 깜빡→빨간색 깜빡...

동기화 점멸 모드:조명이 꺼져 있을 때, 두 개의 GOBER 2 버튼을 3초 동안 눌러 동기화 점멸 모드에 진입합니다. 동기화 점멸 모드에 있을 때, GOBER 2의 버튼을 한 번 눌러 두 GOBER 2가 동시에 빨간색 깜빡→초록색 깜빡→파란색 깜빡→흰색 깜빡→RGB 체이스→빨간색 깜빡...로 순환하도록 합니다.

SOS 모드:조명이 켜져 있을 때, 버튼을 세 번 눌러 SOS 모드로 들어갑니다. 동기화 점멸 모드에서 GOBER 2의 버튼을 세 번 눌러 두 GOBER 2의 SOS 모드를 활성화하고, 한 번 눌러 SOS에서 나와 저장된 모드로 돌아갑니다.

경고 페어링:조명이 켜져 있을 때, 두 GOBER 2를 10 센티미터 이내에 배치하고 두 버튼을 10 초 동안 길게 눌러 페어링 모드에 들어갑니다.

ALERT PAIRING:När lamporna är på, placera de två GOBER 2 inom 10 centimeter och håll med de två knapparna i 10 sekunder för att gå in i parningsläge. Båda GOBER 2 är konstant grönt i 4 sekunder, vilket bekräftar en lyckad parning (parade av fabriks standard). Om parningen misslyckas kommer de två GOBER 2 att vara konstant blå i 4 sekunder.

Efter lyckad parning läggs ett Alert-läge till konstantläget. När en GOBER 2 växlar till Alert-läge följer den andra GOBER 2 automatiskt. På samma sätt, om en lämnar Alert-läge, gör den parade GOBER 2 också det. Denna synkronisering gäller endast för ändringar av Alert-läget, inte andra lägen.

(NL) Nederlands

BEDIENINGSINSTRUCTIES

AAN/UIT: Druk 1 seconde op de knop om het licht in/uit te schakelen.

MODI WIJZIGEN: Wanneer het licht aan is, druk dan twee keer op de knop om te wisselen tussen constante modus en knipermodus.Wanneer in constante modus, druk eenmaal op de knop om door Rood →Groen →Blauw →Wit →RGB Chase →Alarm →Rood... te schakelen.

Wanneer in knipermodus, druk eenmaal op de knop om door Rood knipperen →Groen knipperen →Blauw knipperen →Wit knipperen →Rood knipperen... te schakelen.

SYNCHRONISATIE KNIPPERMODUS: Wanneer het licht uit is, houd dan beide GOBER 2-knoppen 3 seconden ingedrukt om in de synchronisatiemodus te komen.

Wanneer in de synchronisatiemodus, druk eenmaal op de knop op een GOBER 2, en beide GOBER 2 zullen tegelijkertijd door Rood knipperen →Groen knipperen →Blauw knipperen →Wit knipperen →RGB Chase →Rood knipperen... schakelen.

SYNK BLINKLÄGE:Når lyset er av, trykk og holde to GOBER 2-knapper i 3 sekunder for å gå inn i Synk Blinklläge.

Når du er i Synk Blinklläge, trykk en gång på knappen på en GOBER 2, så cykler båda GOBER 2 samtidigt genom Röd Blink →Grön Blink →Blå Blink →Vit Blink →RGB Chase →Röd Blink...

SOS-LÄGE:Når lyset er på, trykk tre gånger på knappen for å gå inn i SOS-läge. Når du er i Synk Blinklläge, trykk tre gånger på knappen på en GOBER 2 for å aktivere SOS-läge for begge GOBER 2, og trykk en gang for å avslutte SOS og gå tilbake til den lagrede modusen.

VARSELSAMMENHENG:Når lyset er på, plasser de to GOBER 2 inen 10 centimeter fra hverandre og trykk og hold de to knappene i 10 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus. Begge GOBER 2 vil være konstant grønne i 4 sekunder, noe som bekrefter en vellykket sammenkobling (fabrikkinnstillingen er sammenkoblet). Hvis sammenkoblingen mislykkes, vil de to GOBER 2 være konstant blå i 4 sekunder.

Etter vellykket sammenkobling legges en Varselmodus til konstantmodusen. Når en GOBER 2 bytter til Varselmodus, følger den andre GOBER 2 automatisk etter, Tilsvarende, hvis en avslutter Varselmodus, gjør den sammenkoblede GOBER 2