CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 08
(HU) Magyarország 10
(RU) Русский 11
(ES) Español 12
(RO) Romanesc 14
(UA) Ukrainian 15
(JP) 日本語 16
(KR) 한국어 18
(TH) ไทย 19
(FR) Français 20
(IT) Italiano 21
(SK) Slovenskýjazyk 23
(CZ) Českýjazyk 24

PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE!

(WARNINGS MRI)

A

(EN) English

DANGER
- Don't leave the battery near the fire or a heated source, or throw the battery into the fire.
- Don't short circuit (+) and (-) terminals with metallic object intentionally.
- Don't step on the battery and throw or drop the battery on the hard floor to avoid mechanical shock.

WARNING
- Don't use damaged, deformed, battery, or with broken sleeve.
- Keep the battery away from babies and children.
- Keep the light locked out when carrying or transporting to prevent burning accidents caused by abnormal startup.

CAUTION
- Do not touch the light or the light source or shine on the eyes, it may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- Do not block the light outlet at close range, the energy emitted from the light may cause the object to burn.
- Do not charge the light with any other non-specified chargers.
- Don't leave the light in a car where inside of temperature may be over 60°C, or in similar places.
- Do not touch the hot surface place, it may cause skin burns.
- Use dedicated charger.
- Dedicated battery, do not take it out for charging.

NOTICE
- Do not put a hot light into any fabric bag or fusible plastic container.
- Do not activate the maximum brightness mode multiple times continuously to prevent the high temperature on the surface.
- When the light gets hot, please switch to low brightness mode, or shut off the flashlight temporarily.
- Active thermal management: The built-in thermistor monitors the temperature of the light in real time and suppresses overheating by reducing the brightness.
- Do not put it in the mouth or lick it, leakage of the charging port can cause discomfort.
- Do not disassemble the product.
- Do not immerse the flashlight in seawater or other corrosive media as it will damage the product.
- For long-term storage, please remove the battery.
- The switch is a magnetically sensitive component. Any proximity to a strong magnet may affect its function.

REMARK
- A USB adapter with 10W(5V)2A or above is recommended. Otherwise, the charging time will be longer.
- Keep the charging port clean and dry.
- The light adopts PWM regulation, keep away from the radio, it may cause noise.
- It is normal that the light flickers when the battery is close to running out.

(CN) 简体中文

危险
- 请勿将电池靠近或用明火烧烤，或将电池扔进火中。
- 请勿有意使用金属物品将电池正、负端子短接。
- 请勿踩踏，扔掷电池到坚硬的地面，以避免机械碰撞。

警告
- 请勿使用受损、变形或材料破损的电池。
- 请将电池放置在儿童和宠物无法触及的地方。
- 请锁定灯，以防意外启动造成烫伤事故。

注意
- 请勿直视光源或用手触摸，将导致眼睛暂时致盲，严重时会损伤视力。
- 请勿近距离遮挡出光口，光线辐射出的能量可能会引起外物燃烧。
- 请勿使用非指定的充电器为本产品充电。
- 请勿在车内或类似温度可能超过60°C的地方存放。
- 请勿触摸表面高温部位，可能会引起皮肤烫伤。
- 请使用专用的充电器充电。
- 专用电池，请勿取出充电。

提示
- 请勿在高温状态放入背包、织物袋或易燃塑胶容器。
- 请勿连续多次激活最高亮度模式，以免表面温度过高。
- 当手电筒发烫时，请将亮度调低或暂时关闭手电。
- 主动热管理：内置热敏感应器实时监测温度，通过降低输出亮度抑制过热。
- 请勿放入口中或舔舐，充电口漏液可能会引起不适。
- 请勿拆解产品。
- 请勿浸入海水或腐蚀性的液体中，会导致产品损坏。
- 长期存放时，请取出电池。
- 开关为磁敏感器件，接近强磁场可能会影响开关功能。
- 建议使用10W (5V) 2A或以上的充电器，否则充电时间会延长。
- 如不使用PWM调光灯，应用收音机会扰民，可能产生干扰噪音。
- 电池电量接近耗尽时，输出功率会，这是正常现象。
- TurboOff(High)模式特别适合高亮运行时间较长场景，散热条件改变，散热越好，时间越长。

- Käytä vain tätä ladaria.
- Oppaa ohe kokoamaan i havaittaan eller andra fröjtande medar eftersom det kommer att skada produkten.
- Älä ladattaa akkua kosteissa ympäristöissä.
- Ohlontyöramo ja en magneetiksi kiinnitä komponentit. Nähtel tit en shark magnet jyöhentä kohtaa.
- En USB-adapter med 10W(5V)A eller högre rekommenderas. Annars blir laddningstiden längre.
- Hålll laddningsporten ren och torr.
- Ljuset använder PWM-reglering, håll dig borta från radion, det kan orsaka brus.
- Det är normalt att lampan flimrar när batteriet är nära att bli slut.
- Drifttiden i turbo- eller höjdläge varierar med omgivningstemperatur och värmeavledningsförhållanden, battre värmeavledning ger längre drifttid.
- När batteriströmpjunken sjunker avaktiveras högeffektläget.

UTESLUTNINGSKLAUSUL

Utgår ansvar ej för olyckor eller skador som uppstår av användning av produkten som inte överensstämmer med varningarna i manualen, inklusive men inte begränsat till en användning av produkten som inte överensstämmer med det rekommenderade tillvägagångssättet.

(NL) Nederlands

GEVAAR
- Plaats de batterij niet in de buurt van het vuur of een verwarmde bron. Gooi de batterij niet in het vuur.
- Sluit (+) en (-) klemmen niet opzettelijk kort met metalen voorwerpen.
- Ga niet op de batterij staan en gooi of laat de batterij niet op de harde steen vallen om mechanische schokken te voorkomen.

WAARSCHUWING
- Gebruik geen beschadigde, vervormde batterij of een batterij met een kapotte huls.
- Houd de batterij uit de buurt van baby's en kinderen.
- Houd de lamp vergrendeld tijdens vervoer of transport om brandongevallen door abnormale opstarten te voorkomen.

KENNISGEVING
- Kijk niet direct in het licht en schijn niet in de ogen, dit kan tijdelijke blindheid of blijvende schade aan de ogen veroorzaken.
- Blokkeer de lens niet, de energie die door het licht wordt uitgestraald, kan ervoor zorgen dat het object wordt verbrand.
- Laad de lamp niet op met andere niet-gespecificeerde opladers.
- Laat de lamp niet achter in een wagen waar de temperatuur binnen boven de 60°C kan zijn.
- Raak het hete oppervlak niet aan, dit kan brandwonden op de huid veroorzaken.
- Gebruik de bijbehorende oplader.
- Interne batterij, haal hem er niet uit om op te laden.

OPMERKING

- Plaats geen warme zaklamp in een stoffen zak of smeltbare plastic container.
- Activeer niet continu de maximale helderheidsmodus om hoge temperatuur op het oppervlak te voorkomen.
- Als de lamp heet wordt, schakel de lamp dan naar de modus voor een lagere helderheid of schakel de zaklamp tijdelijk uit.
- Actief warmtebeheer: de ingebouwde thermistor bewaakt de temperatuur van de lamp in realtime en onderdrukt oververhitting door de output te verminderen.
- Stop de lamp niet in de mond of lik er niet aan, lekkage van de oplaadpoort kan ongemak veroorzaken.
- Haal de batterij niet uit elkaar.
- Dompel de zaklamp niet onder in zeewater of in een andere corrosie medium, dit zal het product beschadigen.
- Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
- De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel. Elke nabijheid van een sterke magneet kan de functie ervan beïnvloeden.
- Een USB-adapter met 10W (5V)A of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de oplaadtijd langer zijn.
- Houd de oplaadpoort schoon en droog.
- De PWM-regelaar van de lamp kan worden beïnvloed, blijf uit de buurt van de radio, het kan ruis veroorzaken.
- Het is normaal dat het lampje flikkert wanneer de batterij bijna leeg is.
- De gebruikstijd in turbo- of hoge modus varieert met de omgevingstemperatuur en warmteafvoeromstandigheden, beter warmteafvoer geeft een langere levertijd.
- Wanneer de batterij op lage spanning staat, is de hoge modus bepaald te gebruiken.

UITSLUITINGSCLAUSULE

Dilight is niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen als gevolg van het gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de waarschuwingen in de handleiding, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de aanbevolen werpmodalitetsmodus.

(PL) Polska

ZAGROŻENIE
- Trzymać baterię z dala od źródeł ciepła lub ognia. Nie wrzucać do ognia.
- Nie zwierać kontaktów + i - przy pomocy metalowych przedmiotów.
- Nie stawać na baterii. Nie rzucać lub upuszczać na twarde powierzchnie. Może to doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego.

OSTRZEŻENIE
- Nie używać baterii uszkodzonych, zdeformowanych lub posiadających rozerwaną fikę ochronną.
- Trzymać baterię z dala od dzieci.
- Zabłąkaj światło na czas przenoszenia lub transportu, by zapobiec spowodowane zwiększonym z nieżywym uruchomieniem

OSTROŻNOŚĆ
- Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła oraz nie świecić w oczy. Może

to doprowadzić do chwilowej ślepoty lub trwałego uszkodzenia wzroku.
- Nie zasłaniać źródła światła. Emitowane ciepło może doprowadzić do zapalenia lub zapalenia.
- Nie ładować urządzenia ładowarkami innymi, niż zalecane.
- Nie pozostawiać urządzenia w samochodzie lub podobnych miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 C.
- Nie dotykać gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
- Używać dedykowanej ładowarki.
- Dedykowana bateria. Nie wyjmować w celu ładowania.

ZAUWAŻY
- Nie umieszczać rozgrzanej zaciągnięta w materiałowych workach lub topliwych pojemnikach z tworzywa.
- Nie włączać najwyższego poziomu jasności kilka razy pod rząd, aby uniknąć mocnego nagrzania się urządzenia.
- When the light gets hot, please switch to low brightness mode, or shut off the flashlight temporarily.
- Aktywne zarządzanie temperaturą. Wbudowany termistor monitoruje temperaturę urządzenia i zapobiega przegrzaniu poprzez redukcję mocy wyjściowej.
- Nie wkładać do ust lub liżać ports ładowania. Przepływ płynu może powodować dyskomfort.
- Nie demontować produktu.
- Nie zanurzać urządzenia w słonej wodzie lub innej substancji korodującej. Może to doprowadzić do uszkodzenia produktu.
- Przy długotrwałym przechowaniu, proszę wyjąć baterię.
- Przyczyń jest elementem wrażliwym na działanie pola magnetycznego. Zbliżenie go do silnego magnesu może zakłócić jego pracę.
- Adapter USB o mocy 10W (5V) 2A lub wyższej jest zalecany. W przeciwnym razie, czas ładowania będzie wydłużony.
- Utrzymywać port ładowania w czystości i suchości.
- Urządzenie posiada regulację PWM. Trzymać z dala od radia, aby uniknąć zakłóceń.
- Zjawisko migotania światła, kiedy bateria jest bliska rozładowania, jest normalne.
- Jasność pracy w trybie turbo i wysokim są uzależnione od temperatury otoczenia i zdolności urządzenia do rozproszenia ciepła. Rozpraszanie ciepła wydłuża czas pracy.
- Kiedy napięcie baterii jest niskie, tryb wysoki zostanie ograniczony.

KLAUZULA WYKLUCZAJĄCA

Dilight nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub obrażenia powstałe na skutek używania produktu niezgodnie z instrukcją, włącznie z tu, ale nie ograniczając się do używania produktu niezgodnie z zalecanym dołączonym trybu błysku.

(DE) Deutsch

GEFAHR
- Den Akku nicht in der Nähe des Feuers oder einer Wärmequelle legen lassen oder ins Feuer werfen.
- Die Pole (+) und (-) sollten nicht absichtlich mit einem Metallgegenstand kurzgeschlossen werden.
- Nicht auf den Akku treten oder den auf den harten Boden werfen oder fallen lassen, um einen mechanischen Schock zu vermeiden.

WARNUNG
- Keine beschädigten oder verformten Akkus oder solche mit gebrochenem Mantel verwenden.
- Den Akku von Babys oder Kindern fernhalten.
- Lassen Sie die Taschenlampe beim Tragen oder Transport der Lampe aktiviert, um Unfälle mit Verbrennungen zu vermeiden, die durch ein unbeabsichtigtes Einschalten verursacht werden.

VORSICHT
- Bitte nicht direkt in die Lichtquelle schauen oder damit in die Augen leuchten. Dies kann zu vorübergehender Erblindung oder dauerhaften Augenschäden führen.
- Die Lichtquelle nicht aus kurzer Entfernung blockieren, da die vom Licht ausgestrahlte Energie zu ein Objekt entzünden könnte.
- Die Lampe nicht mit nicht angegebenen Ladegeräten aufladen.
- Die Lampe nicht nicht bei einer möglicherweise über 60°C in einem Auto oder an ähnlichen Orten aufbewahrt werden.
- Die heiße Oberfläche darf nicht berührt werden, da dies zu Hautverbrennungen führen kann.
- Bitte nutze ein gegeignetes Ladegerät.
- Modifizierte Akkuschraube. Zum Aufladen nicht entnehmen.

HINWEIS
- Die heiße Lampe darf nicht in einen Stoffbeutel oder einen schmelzbaren Kunststoffbehälter gelegt werden.
- Die maximale Helligkeitsstufe sollte nicht mehrmals hintereinander aktiviert werden, damit die Oberfläche nicht zu heiß wird.
- Wenn die Lampe heiß wird, stelle sie bitte auf eine niedrige Helligkeitsstufe ein oder schalte die Taschenlampe vorübergehend aus.
- Aktives Wärmemanagement: Der eingebaute Temperatursensor überwacht die Temperatur der Lampe in Echtzeit und verhindert eine Überhitzung durch Reduzierung der Leistung.
- Nicht in den Mund nehmen oder daran lecken, der Ladestein kann zu Unwohlsein führen.
- Das Produkt bitte nicht auseinandernehmen.
- Die Taschenlampe sollte nicht in Salzwasser oder anderen korrosiven Medien getaucht werden, da dies das Produkt beschädigen kann.
- Bei einer längeren Lagerung bitte den Akku entfernen.
- Der Schalter ist ein magnetisch empfindliches Bauteil. Nähe zu einem starken Magneten kann seine Funktion beeinträchtigen.

ANMERKUNG
- Es wird ein USB-Netzteil mit 10W (5V)2A oder mehr empfohlen. Andernfalls verlängert sich die Ladezeit.
- Bitte halte den Ladeanschluss sauber und trocken.
- Die Lampe ist PWM-gesteuert, Bitte halte sie von Radios fern, da sie Rauschen verursachen kann.
- Es ist normal, dass das Licht flackert, wenn der Akku kurz vor der Entladung steht.

- Verwende nur das mitgelieferte Ladegerät.
- Verwende keine beschädigten oder verformten Akkus oder solche mit gebrochenem Mantel verwenden.
- Halte die Batterie von Kindern und Haustieren fern.
- Halte das Licht verriegelt, wenn es getragen oder transportiert wird, um Verbrennungsunfälle durch unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Berühren der Lampe oder der Lichtquelle, das Leuchten in die Augen oder das Scheinen auf die Augen, da dies zu vorübergehender Blindheit oder dauerhaften Augenschäden führen kann.
- Blockieren Sie die Lichtquelle nicht aus kurzer Entfernung, da die von der Lampe emittierte Energie das Objekt zum Brennen bringen kann.
- Laden Sie die Lampe nicht mit anderen nicht angegebenen Ladegeräten auf.
- Lassen Sie die Lampe nicht in einem Auto oder ähnlichen Orten zurück, wenn die Temperatur im Inneren 60°C überschreiten kann.
- Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht, um Hautverbrennungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät.
- Die Batterie darf nicht herausgenommen werden, um sie aufzuladen.
- Die Lampe darf nicht in einen Stoffbeutel oder einen schmelzbaren Kunststoffbehälter gelegt werden.
- Die maximale Helligkeitsstufe sollte nicht mehrmals hintereinander aktiviert werden, damit die Oberfläche nicht zu heiß wird.
- Wenn die Lampe heiß wird, stellen Sie bitte auf eine niedrige Helligkeitsstufe ein oder schalten die Taschenlampe vorübergehend aus.
- Aktives Wärmemanagement: Der eingebaute Temperatursensor überwacht die Temperatur der Lampe in Echtzeit und verhindert eine Überhitzung durch Reduzierung der Leistung.
- Nicht in den Mund nehmen oder daran lecken, der Ladestein kann zu Unwohlsein führen.
- Das Produkt bitte nicht auseinandernehmen.
- Die Taschenlampe sollte nicht in Salzwasser oder anderen korrosiven Medien getaucht werden, da dies das Produkt beschädigen kann.
- Bei einer längeren Lagerung bitte den Akku entfernen.
- Der Schalter ist ein magnetisch empfindliches Bauteil. Nähe zu einem starken Magneten kann seine Funktion beeinträchtigen.

ANMERKUNG
- Es wird ein USB-Netzteil mit 10W (5V)2A oder mehr empfohlen. Andernfalls verlängert sich die Ladezeit.
- Halte den Ladeanschluss sauber und trocken.
- Die Lampe ist PWM-gesteuert, Bitte halte sie von Radios fern, da sie Rauschen verursachen kann.
- Es ist normal, dass das Licht flackert, wenn der Akku kurz vor der Entladung steht.

- Hälytä ympäristöä, ettei se ylikuormitu.
- Ei sisällä osia, jotka voisivat olla vaarallisia, kun akun varaus on vähäinen.
- Käyttäkää Turbo- tai korkeassa tilassa vaihtelee ympäristön lämpötilan ja jäähdytysmenetelmän mukaan.
- Kun akun jäänös laskee, käyttöteho korkea hetkeä jyös käytöstä.

POISSULKEMISLAUSEKE

Dilight ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat ainoastaan ohjeiden ja varoitusten laiminlyömistä (esiteltä käytöstässä), sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteen lukkuisuisimmon suosituksen käytön laiminlyömisen.

(NO) Norwegian

FARE
- Ikke la batteriet ligge i nærheten av ild eller en oppvarmet kilde. Ikke kast batteriet i ild.
- Ikke kortslutt (+) og (-) terminalene med metallgjenstander med vilje.
- Ikke tråkk, kast eller slipp batteriet på det harde gulvet for å unngå mekanisk ikke.

ADVARSEL
- Ikke bruk et ødelagt, deformert batteri eller med ødelagt hylse.
- Hold batteriet unna barn og dyr.
- Lås lyset under bæring eller transport for å unngå svikskader som følge av utilsiktet start.

NOTER
- Ikke se direkte på lyskilden eller lys mot øynene, kan forårsake midlertidig blindhet eller permanent skade øynene.
- Ikke blokker lysutfallet på nærmere avstand, energien som sendes ut fra lyset kan føre til at objektet kan begynne å brenne.
- Ikke lad lykten med andre ikke-spesifiserte ladere.
- Ikke oppbevar lykten i en bil der temperaturen kan stige over 60°C, eller på lignende steder.
- Ikke berør den varme overflaten da det kan forårsake brannskader.
- Bruk egnet lader.
- Integrert batteri, ikke ta det ut for lading.

ANMERKNING
- Ikke plasser en varm lykt i noen type stoffpose eller plast beholder.
- Ikke aktiver maksimal lysstyrke flere ganger kontinuerlig for å forhindre høy temperatur på overflaten.
- Når lykten blir varm, vennligst bytt modus til low-modus, eller slå av lommelykten midlertidig.
- Aktiv termisk styring: Den innebygde termistoren overvåker temperaturen på lyset i sanntid og reduserer overopphetingen ved å redusere effekten.
- Ikke legg den i munnen eller slikk den, lekkasje fra ladeporten kan forårsake
- Ikke demonter produktet.
- Ikke senk lommelykten i saltvann eller andre etsende kilder, da det vil skade produkt.
- For langtidsoppbevaring, vennligst fjern batteriet.
- Bryteren er magnetisk følsom komponent. Nærhet til en sterk magnet kan påvirke funksjonen.

MERK
- En USB-adapter med 10W(5V)A eller høyere anbefales, eller vil ladetiden bli lenger.
- Hold ladeporten ren og tørr.
- Lyset vedtar PWM-regulering, hold dig unna radioen, det kan forårsake støy.
- Det er normalt at lyset flimrer når batteriet er i ferd med å gå bort.
- Driftstiden i Turbo eller High-modus varierer med omgivelsestemperatur og varmeavledningsforhold, bedre varmeopprettelig lag kommer drift.
- Når batteristrømpunkt synker, er høy effektmodus deaktivert.

EKSKLUSJONS KLAUSUL

Dilight er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av bruk av produktet i strid med advarslene i bruksanvisningen, inkludert, men ikke begrenset til bruk av produktet i strid med den anbefalte lysmodusen.

(SV) Swedish

FARA
- Lämna inte batteriet nära eld eller en uppvärmd källa, och kasta inte batteriet i eld.
- Undvik att kortsluta (+) och (-) terminaler med metallföremål avsiktligt.
- Tramps inte på batteriet och kasta eller tappa batteriet på det hårda golvet för att undvika mekaniska hacker.

VARNING
- Använd inte skadat, deformerat batteri eller med trasig hylsa.
- Hålll batteriet borta från barn och djur.
- Lås lampan när den bärs eller transportera för att undvika olyckor som orsakas av oavsiktlig start.

VIKTIGT
- Rör inte lampan eller ljuskällan eller lys mot ögonen, kan förårsaka tillfälleblig blindhet eller permanent skade på ögonen.
- Om du placerar lampan för nära kan det leda till att föremålet börjar brinna av den energi som sänds ut av lampan.
- Ladda inte lampan med andra icke-specifierade laddare.
- Lämna inte lampan i en bil där temperaturen kan stiga över 60 °C, eller på liknande platser.
- Rör inte vid den varma ytan, det kan orsaka brännskador på huden.
- Använd en dedicerad laddare.
- Dedikerat batteri, ta inte ut det för laddning.

ANMÄRKNING
- Lägg inte en varm lampa i någon typ av tygpåse eller smältbar plastbehållare.
- Aktivera inte läget för maximal ljusstyrka flera gånger efter varandra för att förhindra den höga temperaturen på ytan.
- När lampan blir varm, vänd det till låg ljusstyrka eller stäng av ficklampan tillfälligt.
- Aktiv termisk hantering: Den inbyggda termistorn övervakar lampans temperatur i realtid och förhindrar överhettning genom att minska effekten.
- Stoppa den inte i munnen eller slicka den, läckage av laddningsporten kan orsaka obehag.

(RU) Русский

ОПАСНО
- Не оставляйте аккумулятор рядом с огнем или источником тепла и не бросайте аккумулятор в огонь.
- Не замыкайте контакты (+) и (-) металлическим предметом намеренно.
- Не наступайте на аккумулятор, не бросайте и не роняйте аккумулятор на твердый пол во избежание механического удара.

БУДЬТЕ АККУРАТНЫ
- Не используйте поврежденный, деформированный аккумулятор или аккумулятор со сломанной гильзой.
- Держите аккумулятор подальше от младенцев и детей.
- Удерживайте фонарик в выключенном состоянии при переноске или транспортировке для предотвращения возгорания, вызванного непреднамеренным запуском.

ОСТОРОЖНО
- Не смотрите на источник света и не светите в глаза, это может привести к временной слепоте или необратимому повреждению глаз.
- Не закрывайте источник излучения света на близком расстоянии, это может привести к нагреву и возгоранию предмета.
- Не заряжайте фонарик другими зарядными устройствами, не указанными в спецификации.

- Не оставляйте фонарь в автомобиле или подобных местах, где температура может быть выше 60 С.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности, это может привести к ожогу кожи.
- Используйте специальное зарядное устройство.
- Отдельный аккумулятор, не вынимайте его для зарядки.

ВНИМАНИЕ
- Не кладите горячий фонарь на тканевые или пластиковые поверхности.
- Не используйте турбо режим несколько раз подряд, это может привести к перегреву поверхности.
- Когда фонарь горячий, переключитесь на более низкий режим или выключите на время.
- Активное управление температурой: встроенный датчик отслеживает температуру фонаря и снижает ее за счет снижения мощности.
- Не кладите в рот и не облизывайте зарядное устройство, утечка пока может вызывать дискомфорт.
- Не разбирайте фонарик.
- Не погружайте фонарь в морскую воду или другие агрессивные среды, так как это может повредить изделие.
- Для длительного хранения извлекайте аккумулятор.
- Переключатель является магнитоуправляемым компонентом. Любой близкость к сильному магниту может повлиять на его работу.

ПРИМЕЧАНИЕ
- Рекомендуется использовать адаптер 10W (5В на 2А) или выше, в противном случае время зарядки увеличится.
- Следите, чтобы порт зарядки был чистым и сухим.
- Фонарь использует ШИМ регулирование, держитесь подальше от радио, это может вызвать шум.
- Это нормально, когда индикатор мигает при низком заряде аккумулятора.
- Время работы в турбо или максимальном режиме зависит от температуры окружающей среды и отвода тепла, чем лучше отвод, тем дольше время работы.
- Когда аккумулятор разряжен, максимальный режим недоступен.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ

Dilight не несет ответственности за ущерб или травмы, полученные в результате использования изделия в нарушение предупреждений, содержащихся в руководстве, включая, помимо прочего, использование продукта в нарушение рекомендуемого режима блокировки.

(ES) Español

PELIGRO
- No deje la batería cerca del fuego o de una fuente calentada, o arroje la batería al fuego.
- No cortocircuite (+) y (-) terminales con objetos metálicos intencionadamente.
- No pisotee la batería ni la deje caer la batería en el suelo duro para evitar una rotura mecánica.

ADVERTENCIA
- No use baterías dañadas, deformadas o con la cubierta rota.
- Mantenga la batería alejada de bebés y niños.
- Mantenga la luz a bloqueada mientras la transporta para evitar posibles quemaduras por una activación accidental.

ATENCIÓN
- No mirar directamente a la fuente de luz o iluminar los ojos, puede causar ceguera temporal o daño permanente a los ojos.
- No coloque nada delante del foco de la luz, la potencia lumínica irradiada puede producir quemaduras.
- No cargue la luz con ningún otro cargador no especificado.
- No deje la luz en un automóvil donde el interior de la temperatura pueda ser superior a 60 °C o lugares similares.
- No toca la superficie caliente, puede causar quemaduras en la piel.
- Use un cargador dedicado.
- Batería dedicada, NO la saque para cargarla.

NOTICIA
- No coloque una luz caliente en ningún tipo de bolsa de tela o recipiente de plástico que pueda derretirse.
- No active el modo de potencia máxima varias veces consecutivas para evitar una alta temperatura en la superficie.
- Cuando la luz se caliente, pásela a modo de potencia baja o apague la linterna temporalmente.
- Control térmico activo: el termistor incorporado monitoriza la temperatura de la luz en tiempo real y suprime el sobrecalentamiento reduciendo la potencia.
- No la coloque en la boca ni la chupe, la fuga del puerto de carga puede causar molestias.
- No desmonte el producto.
- No sumerja la linterna en agua de mar o otros medios corrosivos, ya que dañará el producto.
- Para un almacenamiento a largo plazo, retire la batería.
- El interruptor es un componente magnéticamente sensible. Si se aproxima a un imán potente puede afectar su función.

NOTA
- Se recomienda un adaptador USB con 10W (5V)A o superior. De lo contrario, el tiempo de carga será más largo.
- Mantenga el puerto de carga limpio y seco.
- El modo activo de regulación PWM, Manténgase alejado de la radio, puede causar ruido.
- Es normal que la luz parpadee cuando la batería está cerca de agotarse.
- La autonomía en modo Turbo o de potencia alta varía según la temperatura ambiente y las condiciones de disipación de calor. Una mejor disipación de calor alarga la autonomía.
- Cuando la batería está baja de voltaje, no podrá entrar en el modo de alta potencia.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN

Dilight no es responsable de los daños o lesiones sufridos como resultado del uso inadecuado del producto como se indica en las advertencias del manual de uso, incluyendo pero no limitado a los problemas causados por no usar el modo de bloqueo recomendado.

(RO) Romanesc

PERICOL
- Nu lăsați acumulatorul lângă foc sau lângă o sursă de căldură. Nu aruncați acumulatorul în foc.
- Nu scurt-circuitați (+) și (-) terminalele cu obiecte metalice intenționat.
- Nu calcați și nu aruncați pe jos acumulatorul și bateriile pentru a evita distrugerea mecanică a acestora și performa eficientă.

AVERTISMENT
- Nu folosiți acumulatori care bateri deformate, deteriorate sau cu involucrul de protecție deteriorat.
- Țineți departe de copii și bebușori bateriile și acumulatorii.
- Țineți lanterna blocată atunci când o purtați sau o transportați pentru a preveni accidentele de ardere cauzate de pornirea anormală.

PRECAUȚIE
- Nu vă uitați direct sau inițiați în sursa de lumina, atrofia rezidul oferă temperaturi sau provocarea de leziuni permanente ale ochilor.
- Nu blocați ieșirea pentru a evita arderile cauzate de energia emisă de sursa de lumina care poate cauza arsuri sau incidente și aprinderea accidentă.
- Nu încercați lanterna cu alte incarcatoare nespecificate de producator ca fiind compatibile.
- Nu depozitați lanterna în interioarele mașinilor parcate la soare, unde căldura interioara depasește 60 C, sau in locuri similare.
- Nu se ating suprafețele fierbinți, poate cauza arsuri ale pielii.
- Folosiți numai un adaptor dedicat.
- Acumulator dedicat, nu îl scoateți pentru reincarcare.

ANUNȚ
- Nu depozitați o lanterna incinsa în genti din textura sau recipiente din plastic sensibil la căldura.
- Nu activați modul de luminozitate maxim de mai multe ori continuu și repetat pentru a preveni supra-incălzirea carcasei lanternei.
- Când lanterna devine fierbinte, vă rugăm să treceți pe modul de luminozitate scăzută sau să o opriți temporar.
- Mod acta de regulare termica. Senzorul de temperatura monitorizează si reglarea intensității emisiilor de iluminare a lanternei pentru a preveni supraîncălzirea.
- Nu introduceți în gură și nu puneți limba pe port de incarcare, poate cauza discomfort.
- Nu dezlipiți / descompunetă produsul.
- Nu introduceți lanterna în apa de mare (iarăsi) sau în alte medii corozive. Acest lucru duce la stricarea produsului.
- Pentru depozitare în pustire pe termen lung scoateți acumulatorul/bateria.

- Nu folosiți baterii care au deformat, deteriorat sau cu carcasă rupte.
- Păstrați bateria departe de copii și animale.
- Lanterna are implementat regulare PWM, trieți lanterna departe de aparatele radio, poate cauza zgomot.
- Este normal ca lumina sa pâlpâie atunci cand bateria este foarte descarcata.
- Timpul de funcționare în modurile Turbo și Mari poate varia de temperatura ambiantă și de condițiile de dispersie a căldurii.
- Atunci cînd bateria este descărcată, modul mare este dezactivat.

CLAUZA EXCLUZIVITATE

*Dilight și vanzatorul nu sunt responsabili pentru daune, vatamari, obiecte straine care apar ca urmare a unei folosiri neconforme si a nerespectarii indicatiilor si avertismentelor din acest manual, include dar fara a se limita la folosirea produsului neconform cu recomandarea de blocare a produsului.**

(UA) Ukrainian

НЕБЕЗПЕЧНО
- Не залишайте акумулятор поблизу вогню або джерела тепла, а також не викидайте акумулятор у вогонь.
- Не замикайте навмисно клеми (+) та (-) металевим предметом.
- Не наступайте на акумулятор і не кидайте його на тверді поверхні, уникаючи механічного пошкодження.

УВАГА
- Не використовуйте пошкоджені, деформовані акумулятори або акумулятори з пошкодженою оболонкою.
- Зберігайте акумулятор подалі від дітей.
- Тримайте світло заблокованим під час переміщення або транспортування, щоб запобігти випадкам загорянням внаслідок ненавмисного запуску.

ПРИМІТКА
- Не давайте безпосередньо на джерело світла і на світить в очі, це може спричинити тимчасову сліпоту або незворотне пошкодження.
- Не затуляйте промінь світла будь-яким об'єктами обпалюють, енергія, що випромінюється світлом, може спричинити загоряння об'єкта або опік.
- Не заряджайте ліхтарик за допомогою інших зарядних пристроїв, не передбачених для цього.
- Не залишайте ліхтарик в автомобілі, де температура в салоні може перевищувати 60 С , або у подібних місцях.
- Не торкайтеся гарячої ділянки поверхні, це може призвести до опіків шкіри.
- Використовуйте відповідний зарядний пристрій.
- Не виймайте акумулятор акумулятор для зарядки.

- Не перегрівайте ліхтарик в автомобілі или подобных местах, где температура может быть выше 60 С.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности, это может привести к ожогу кожи.
- Используйте специальное зарядное устройство.
- Отдельный аккумулятор, не вынимайте его для зарядки.

ВНИМАНИЕ
- Не кладите горячий фонарь на тканевые или пластиковые поверхности.
- Не используйте турбо режим несколько раз подряд, это может привести к перегреву поверхности.
- Когда фонарь горячий, переключитесь на более низкий режим или выключите на время.
- Активное управление температурой: встроенный датчик отслеживает температуру фонаря и снижает ее за счет снижения мощности.
- Не кладите в рот и не облизывайте зарядное устройство, утечка пока может вызывать дискомфорт.
- Не разбирайте фонарик.
- Не погружайте фонарь в морскую воду или другие агрессивные среды, так как это может повредить изделие.
- Для длительного хранения извлекайте аккумулятор.
- Переключатель является магнитоуправляемым компонентом. Любой близкость к сильному магниту может повлиять на его работу.

ПРИМЕЧАНИЕ
- Рекомендуется использовать адаптер 10W (5В на 2А) или выше, в противном случае время зарядки увеличится.
- Следите, чтобы порт зарядки был чистым и сухим.
- Фонарь использует ШИМ регулирование, держитесь подальше от радио, это может вызвать шум.
- Это нормально, когда индикатор мигает при низком заряде аккумулятора.
- Время работы в турбо или максимальном режиме зависит от температуры окружающей среды и отвода тепла, чем лучше отвод, тем дольше время работы.
- Когда аккумулятор разряжен, максимальный режим недоступен.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ

Dilight не несет ответственности за ущерб или травмы, полученные в результате использования изделия в нарушение предупреждений, содержащихся в руководстве, включая, помимо прочего, использование продукта в нарушение рекомендуемого режима блокировки.

(JP) 日本語

危険
- バッテリーを火や熱源の近くに置かないでください。また、バッテリーを火の中に投げ入れないでください。
- (+) 端子と (-) 端子を意図的に金属製のアクセサリーで短絡しないでください。
- メカニカルホックを防ぐために、バッテリーを踏んだり、落としたり、硬い床に投げたりしないでください。

警告
- 破損したバッテリー、変形したバッテリー、スリーブが破損したバッテリーは使用しないでください。
- バッテリーは赤ちゃんや犬子供の手の届かないところに保管してください。
- 誤動作起動による火傷事故を防ぐため、持ち運び時または輸送時は、ライトをロックアウトしたままにしてください。

注意
- 光源を直接見ないでください。目に当たってください。一時的に失明や永久的な目の損傷につながる恐れがあります。
- 至近距離で照射口を遮らないでください。光から放出されたエネルギーは物体を燃焼させる可能性があります。
- 指定されたメーカー以外の充電器でライトを充電しないでください。
- 室内温度が60℃を超える車内、またはそのような場所にライトを放置しないでください。
- 高温表面に触れないでください。皮膚に火傷を負う恐れがあります。
- 専用の充電器を使用してください。
- 専用のバッテリーは、充電のために取り出さないでください。

知らせ
- 布製の