

# USER MANUAL

## PL-3S VALKYRIE

Max 1,000 Lumens WML with two CR123A batteries.

### IN THE BOX

COOL WHITE	CCT: 5700K	CRI: 70				
HIGH	1,000 lumens	7min	65%	110min	20%	20min
LOW	200 lumens					320min

10,000cd 200m IPX6 1m Working temperature -20~40°C

(L)B1\*(W)36.5\*(H)32.5mm (L)3.19\*(W)1.44\*(H)1.28in 2\*CR123A 1800mAh 3V 115g/4.2Oz (Including Battery)

\* Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in Olight's labs for reference.

### Figure 1

#### Open the tail cap

### Figure 3-1

#### Screw off

### Figure 3-3

#### Screw on

### Figure 5

#### Momentary on

### Figure 7

#### Direct access to high brightness

### Figure 9

#### Battery installation

### CONTENTS

( EN ) English	01
( CN ) 简体中文	01
( FI ) Finnish	02
( NO ) Norwegian	03
( SV ) Swedish	04
( NL ) Nederlands	05
( PL ) Polska	06
( DE ) Deutsch	07
( HU ) Magyarorszá	07
( RU ) Русский	08
( ES ) Español	09
( RO ) Romanesc	10
( UA ) Українська	11
( JP ) 日本語	12
( KR ) 한국어	12
( TH ) ไทย	13
( FR ) Français	14
( IT ) Italiano	15
( SK ) Slovenskýjazyk	16
( PT ) Português	17

### ( EN ) English

Multi-language dictionary, see Table 2.

- Product specifications, see Table 1.
- Operating instructions as follows:
- Open the tail cap, see Figure 1.
- Remove the insulating film, see Figure 2.
- Screw off, see Figure 3-1.
- Adjust the installation position of the light, see Figure 3-2.
- Screw on, see Figure 3-3.
- Turn the light on/off, see Figure 4.
- Quickly single press (press and then release) either button to turn the light on. Press after either button again to turn off.
- Momentary on, see Figure 5.
- Press and hold either button to maintain momentary on. Release the button to turn off.
- Change brightness level, see Figure 6.
- When the light is on, double press either button to switch between High and Low output.
- Direct access to high brightness, see Figure 7.
- When the light is off, double press either button to access High output.
- Stroke, see Figure 8.
- Press both buttons simultaneously to turn on Strobe. Strobe will continue when the buttons are released. Press either button to turn off.
- Battery installation, see Figure 9.
- Close the tail cap, see Figure 10.

### ( CN ) 简体中文

多语言字典, 参见 Table 2.

- 产品参数参见 Table 1.
- 操作指引见:

### Figure 2

#### Remove the insulating film

### Figure 3-2

#### Adjust the installation position of the light

### Figure 4

#### Turn the light on/off

### Figure 6

#### Change brightness level

### Figure 8

#### Strobe

### Figure 10

#### Close the tail cap

### 2.1 打开尾盖, 参见 Figure 1.

### 2.2 使用前移除绝缘片, 参见 Figure 2.

### 2.3 旋松螺帽, 参见 Figure 3-1.

### 2.4 调节导轨安装位置, 参见 Figure 3-2.

### 2.5 旋紧螺帽, 参见 Figure 3-3.

### 2.6 开/关手电筒, 参见 Figure 4.

### 2.7 战术单击, 参见 Figure 5.

### 2.8 改变亮度, 参见 Figure 6.

### 2.9 快速单击 (按下后快速释放), 任意按键, 输出保持点亮, 再次单击按键, 输出关闭.

### 2.7 战术单击, 参见 Figure 5.

### 2.8 改变亮度, 参见 Figure 6.

### 2.9 快速单击 (按下后快速释放), 任意按键, 输出保持点亮, 再次单击按键, 输出关闭.

### 2.10 strobe, 参见 Figure 8.

### 2.11 电池安装, 参见 Figure 9.

### 2.12 关闭尾盖, 参见 Figure 10.

### 2.5 Ruuvaa käämi, katso Figure 3-3.

### 2.6 Kytke valo päälle/pois, katso Figure 4.

### 2.7 Keskijaksittainen valo, katso Figure 5.

### 2.8 Endre lysstyrkenivå, se Figure 6.

### 2.9 Direkte tilgang til høy lysstyrke, se Figure 7.

### 2.10 Strobe, se Figure 8.

### 2.11 Batteriinstallasjon, katso Figure 9.

### 2.12 Stäng bakdeskelet, se Figure 10.

### 2.1 Midertidig på, se Figure 5.

### 2.2 Tryk på en hvilken som helst knapp og hold ned, utgangen slås på når den trykkes ned og av når den slippes.

### 2.8 Endre lysstyrkenivå, se Figure 6.

### 2.9 Direkte tilgang til høy lysstyrke, se Figure 7.

### 2.10 Strobe, se Figure 8.

### 2.11 Batteriinstallasjon, se Figure 9.

### 2.12 Stäng bakdeskelet, se Figure 10.

### 2.1 Midertidig på, se Figure 5.

### 2.2 Tryk på en hvilken som helst knapp og hold ned, utgangen slås på når den trykkes ned og av når den slippes.

### 2.8 Endre lysstyrkenivå, se Figure 6.

### 2.9 Direkte tilgang til høy lysstyrke, se Figure 7.

### 2.10 Strobe, se Figure 8.

### 2.11 Batteriinstallasjon, se Figure 9.

### 2.12 Stäng bakdeskelet, se Figure 10.

### 2.1 Midertidig på, se Figure 5.

### 2.2 Tryk på en hvilken som helst knapp og hold ned, utgangen slås på når den trykkes ned og av når den slippes.

### 2.8 Endre lysstyrkenivå, se Figure 6.

### 2.9 Direkte tilgang til høy lysstyrke, se Figure 7.

### 2.10 Strobe, se Figure 8.

### 2.11 Batteriinstallasjon, se Figure 9.

### 2.12 Stäng bakdeskelet, se Figure 10.

### 2.1 Midertidig på, se Figure 5.

### 2.2 Tryk på en hvilken som helst knapp og hold ned, utgangen slås på når den trykkes ned og av når den slippes.

### 2.8 Endre lysstyrkenivå, se Figure 6.

### 2.9 Direkte tilgang til høy lysstyrke, se Figure 7.

### 2.10 Strobe, se Figure 8.

### 2.11 Batteriinstallasjon, se Figure 9.

### 2.12 Stäng bakdeskelet, se Figure 10.

### 2.2 Tánálta és a szigetelő lapkát. Lásd Figure 2.

### 2.3 Lezavar. Lásd Figure 3-1.

### 2.4 Állítsa be a lámpa félszűrési pozícióját. Lásd Figure 3-2.

### 2.5 Rácsavar. Lásd Figure 3-3.

### 2.6 A lámpa behatárolása. Lásd Figure 4.

### 2.7 Pillanatnyi üzemmód. Lásd Figure 5.

### 2.8 Az erős fókusz közvetlen kapcsolása, lásd 7. ábra.

### 2.9 Kikapcsolás állapotban lévő lámpán bármely gomb gyors kétszeri megnyomásával alacsony és erős fókusz között kapcsolható a lámpa.

### 2.10 Stroboszópa. Lásd Figure 8.

### 2.11 Zárja vissza a hátsó zárókapukat. Lásd Figure 10.

### 2.2 Tánálta és a szigetelő lapkát. Lásd Figure 2.

### 2.3 Lezavar. Lásd Figure 3-1.

### 2.4 Állítsa be a lámpa félszűrési pozícióját. Lásd Figure 3-2.

### 2.5 Rácsavar. Lásd Figure 3-3.

### 2.6 A lámpa behatárolása. Lásd Figure 4.

### 2.7 Pillanatnyi üzemmód. Lásd Figure 5.

### 2.8 Az erős fókusz közvetlen kapcsolása, lásd 7. ábra.

### 2.9 Kikapcsolás állapotban lévő lámpán bármely gomb gyors kétszeri megnyomásával alacsony és erős fókusz között kapcsolható a lámpa.

### 2.10 Stroboszópa. Lásd Figure 8.

### 2.11 Zárja vissza a hátsó zárókapukat. Lásd Figure 10.

### 2.2 Tánálta és a szigetelő lapkát. Lásd Figure 2.

### 2.3 Lezavar. Lásd Figure 3-1.

### 2.4 Állítsa be a lámpa félszűrési pozícióját. Lásd Figure 3-2.

### 2.5 Rácsavar. Lásd Figure 3-3.

### 2.6 A lámpa behatárolása. Lásd Figure 4.

### 2.7 Pillanatnyi üzemmód. Lásd Figure 5.

### 2.8 Az erős fókusz közvetlen kapcsolása, lásd 7. ábra.

### 2.9 Kikapcsolás állapotban lévő lámpán bármely gomb gyors kétszeri megnyomásával alacsony és erős fókusz között kapcsolható a lámpa.

### 2.10 Stroboszópa. Lásd Figure 8.

### 2.11 Zárja vissza a hátsó zárókapukat. Lásd Figure 10.

### 2.2 Tánálta és a szigetelő lapkát. Lásd Figure 2.

### 2.3 Lezavar. Lásd Figure 3-1.

### 2.4 Állítsa be a lámpa félszűrési pozícióját. Lásd Figure 3-2.

### 2.5 Rácsavar. Lásd Figure 3-3.

### 2.6 A lámpa behatárolása. Lásd Figure 4.

### 2.7 Pillanatnyi üzemmód. Lásd Figure 5.

### 2.8 Az erős fókusz közvetlen kapcsolása, lásd 7. ábra.

### 2.9 Kikapcsolás állapotban lévő lámpán bármely gomb gyors kétszeri megnyomásával alacsony és erős fókusz között kapcsolható a lámpa.

### 2.10 Stroboszópa. Lásd Figure 8.

### 2.11 Zárja vissza a hátsó zárókapukat. Lásd Figure 10.

### 2.2 Tánálta és a szigetelő lapkát. Lásd Figure 2.

### 2.3 Lezavar. Lásd Figure 3-1.

### 2.4 Állítsa be a lámpa félszűrési pozícióját. Lásd Figure 3-2.

### 2.5 Rácsavar. Lásd Figure 3-3.

### 2.6 A lámpa behatárolása. Lásd Figure 4.

### 2.7 Pillanatnyi üzemmód. Lásd Figure 5.

### 2.8 Az erős fókusz közvetlen kapcsolása, lásd 7. ábra.

### 2.9 Kikapcsolás állapotban lévő lámpán bármely gomb gyors kétszeri megnyomásával alacsony és erős fókusz között kapcsolható a lámpa.

### 2.10 Stroboszópa. Lásd Figure 8.

### 2.11 Zárja vissza a hátsó zárókapukat. Lásd Figure 10.

### 2.2 Tánálta és a szigetelő lapkát. Lásd Figure 2.

### 2.3 Lezavar. Lásd Figure 3-1.

### 2.4 Állítsa be a lámpa félszűrési pozícióját. Lásd Figure 3-2.

### 2.5 Rácsavar. Lásd Figure 3-3.

### 2.6 A lámpa behatárolása. Lásd Figure 4.

### 2.7 Pillanatnyi üzemmód. Lásd Figure 5.

### 2.8 Az erős fókusz közvetlen kapcsolása, lásd 7. ábra.

### 2.9 Kikapcsolás állapotban lévő lámpán bármely gomb gyors kétszeri megnyomásával alacsony és erős fókusz között kapcsolható a lámpa.

### 2.10 Stroboszópa. Lásd Figure 8.

### 2.11 Zárja vissza a hátsó zárókapukat. Lásd Figure 10.

### 2.2 Tánálta és a szigetelő lapkát. Lásd Figure 2.

### 2.3 Lezavar. Lásd Figure 3-1.

### 2.4 Állítsa be a lámpa félszűrési pozícióját. Lásd Figure 3-2.

### 2.5 Rácsavar. Lásd Figure 3-3.

### 2.6 A lámpa behatárolása. Lásd Figure 4.

### 2.7 Pillanatnyi üzemmód. Lásd Figure 5.

### 2.8 Az erős fókusz közvetlen kapcsolása, lásd 7. ábra.

### 2.9 Kikapcsolás állapotban lévő lámpán bármely gomb gyors kétszeri megnyomásával alacsony és erős fókusz között kapcsolható a lámpa.

### 2.10 Stroboszópa. Lásd Figure 8.

### 2.11 Zárja vissza a hátsó zárókapukat. Lásd Figure 10.

### 2.2 Tánálta és a szigetelő lapkát. Lásd Figure 2.

### 2.3 Lezavar. Lásd Figure 3-1.

### 2.4 Állítsa be a lámpa félszűrési pozícióját. Lásd Figure 3-2.

### 2.5 Rácsavar. Lásd Figure 3-3.

### 2.6 A lámpa behatárolása. Lásd Figure 4.

### 2.7 Pillanatnyi üzemmód. Lásd Figure 5.

### 2.8 Az erős fókusz közvetlen kapcsolása, lásd 7. ábra.

### 2.9 Kikapcsolás állapotban lévő lámpán bármely gomb gyors kétszeri megnyomásával alacsony és erős fókusz között kapcsolható a lámpa.

### 2.10 Stroboszópa. Lásd Figure 8.

### 2.11 Zárja vissza a hátsó zárókapukat. Lásd Figure 10.

### Da esso, fare doppio clic rapidamente su qualsiasi pulsante e la luminosità passerà da bassa ad alta.

### 2.9 Accesso diretto all'alta luminosità, vedere Figure 7.

### 2.10 Strobo, consultare la Figure 8.

### Quando i due pulsanti vengono premuti contemporaneamente, verrà attivata la modalità strobo. Lo strobo continuerà quando il pulsante viene rilasciato. Fare clic su qualsiasi pulsante per disattivarlo.

### 2.11 Installazione della batteria, consultare la Figure 9.

### 2.12 Chiudere il tappo di coda, consultare la Figure 10.

### 2.10 Stroboszópa, pozrite Figure 8.

### Kétfő szócseppre szétlenedve a táblánál, aktiválja az stroboszkopikus rézím.

### Po uvoľnení tlačidla bude stroboskop pokračovať. Kliknutím na ľubovoľné tlačidlo vypne stroboskop.

### 2.11 Instalação bateria, pozrite Figure 9.

### 2.12 Závrtite zadný kryt, pozrite Figure 10.

### 2.10 Stroboszópa, pozrite Figure 8.

### Kétfő szócseppre szétlenedve a táblánál, aktiválja az stroboszkopikus rézím.

### Po uvoľnení tlačidla bude stroboskop pokračovať. Kliknutím na ľubovoľné tlačidlo vypne stroboskop.

### 2.11 Instalação bateria, pozrite Figure 9.

### 2.12 Závrtite zadný kryt, pozrite Figure 10.

### 2.10 Stroboszópa, pozrite Figure 8.

### Kétfő szócseppre szétlenedve a táblánál, aktiválja az stroboszkopikus rézím.

### Po uvoľnení tlačidla bude stroboskop pokračovať. Kliknutím na ľubovoľné tlačidlo vypne stroboskop.

### 2.11 Instalação bateria, pozrite Figure 9.

### 2.12 Závrtite zadný kryt, pozrite Figure 10.

### 2.10 Stroboszópa, pozrite Figure 8.

### Kétfő szócseppre szétlenedve a táblánál, aktiválja az stroboszkopikus rézím.

### Po uvoľnení tlačidla bude stroboskop pokračovať. Kliknutím na ľubovoľné tlačidlo vypne stroboskop.

### 2.11 Instalação bateria, pozrite Figure 9.

### 2.12 Závrtite zadný kryt, pozrite Figure 10.

### 2.10 Stroboszópa, pozrite Figure 8.

### Kétfő szócseppre szétlenedve a táblánál, aktiválja az stroboszkopikus rézím.

### Po uvoľnení tlačidla bude stroboskop pokračovať. Kliknutím na ľubovoľné tlačidlo vypne stroboskop.

### 2.11 Instalação bateria, pozrite Figure 9.

### 2.12 Závrtite zadný kryt, pozrite Figure 10.

### 2.10 Stroboszópa, pozrite Figure 8.

### Kétfő szócseppre szétlenedve a táblánál, aktiválja az stroboszkopikus rézím.

### Po uvoľnení tlačidla bude stroboskop pokračovať. Kliknutím na ľubovoľné tlačidlo vypne stroboskop.

### 2.11 Instalação bateria, pozrite Figure 9.

### 2.12 Závrtite zadný kryt, pozrite Figure 10.

### 2.10 Stroboszópa, pozrite Figure 8.

### Kétfő szócseppre szétlenedve a táblánál, aktiválja az stroboszkopikus rézím.

### Po uvoľnení tlačidla bude stroboskop pokračovať. Kliknutím na ľubovoľné tlačidlo vypne stroboskop.

### 2.11 Instalação bateria, pozrite Figure 9.

### 2.12 Závrtite zadný kryt, pozrite Figure 10.