61.122.391.120- LR36K 说明书-A1
105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/225*980mm/***

FENIX LIGHTING

"Follow" us for more information about Fenix.

LR36R

WHITE LASER
POWERFUL MID-SIZE
SEARCHING
FLASHLIGHT

10000 LUMENS
MAXIMUM OUTPUT

1260 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

61.122.391.120-A1-20241106



⚠ WARNING

①Do NOT place this light in the reach of children!
②Do NOT shine the light directly into the eyes or skin of people!
③Do NOT place bright head near flammable objects. High temperatures can cause objects to overheat and become flammable or explode!
④Do NOT use the light in inappropriate ways such as holding it between the teeth, using it as a weapon or serious personal injury or harm to the light or internal batteries fall!
⑤The light will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the light shell. Pay close attention to avoid burns.
⑥The laser classification of this light is Class 3B. Watch out for reflected beams from glass and shiny surfaces.

[ENGLISH]FENIX LR36R FLASHLIGHT

①10000 lumens maximum output, 1260 meters maximum beam distance.
②Utilizes twelve Luminus SST 20 and one CT L4Mini, with a life span of 50,000 hours each.
③USB-C smart charger detects the remaining runtime, brightness level, and battery level.
④Yellow base and floodlight for long-range illumination and distress illumination.
⑤Powered by two 5000mAh batteries; 102 hours maximum runtime.
⑥Rotate the toggle switch to realize stepless brightness regulation for smooth and accurate control of brightness level.
⑦Toggle switch and electronic switch combo for convenient and efficient operation.
⑧Toggle switch lockout function avoids accidental activation.

When the light is locked, it will not memorize the previously used mode. When unlocked and turned on again, the light will be activated in Floodlight mode.
Note: the light does not memorize the previously used mode and output when it is in Battery Specifications.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Capacity	Usability
Fenix AA(Mignon)(1.5V) Battery	21700	3,6 V	Recommended ✓/-
Fenix 18650(3.6V) Battery	18650	3,6 V	Recommended ✓/-
Rechargeable Battery (Lenght)	18650	3,6 V	Banned -/+

*21700 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications, such as electric vehicles, power tools, and high-drain devices. These batteries achieve or maintain high performance such as short-circuiting or overheating could lead to combustion and jeopardize the safety of users and property. Any extreme effects resulting from the use of high-quality batteries are not covered by any Fenix warranty or liability. Using quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the Bright head, insert the batteries with the cathodes side(-) towards the inner side, then screw the bright head back.

*Only half of the LEDs can be powered with a single battery inserted, in Floodlight mode; only the Mid output can be operated. The brightness levels of Laser mode remain unaffected.

CHARGING

1.Turn off the light and open the anti-dust cover to reveal the USB Type-C charging port. Plug the USB A side of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C side to the charging port of the light.
2.When charging, the OLED display will automatically light up to show the battery percentage and a charging icon to indicate the charging status. The normal charging time is about 3.5 to 4 hours from depleted to fully charged.
3.Charging the flashlight without any battery inserted is strictly prohibited.
*Note the Low output of Floodlight mode can be operated without any battery.

INTELLIGENT BRIGHTNESS DOWNSHIFT FUNCTION

On/off
On: with the light locked, press and hold the electronic switch for 2 seconds, The OLED Screen will show "ON", the light will blink twice in the Low output of Floodlight mode and then go out, indicating that the function is enabled.
Off: with the light locked, press and hold the electronic switch for 6 seconds, The OLED display will show "OFF", the light will blink eight times in the Low output of Floodlight mode, indicating that this function is disabled.

Intelligent downshift
When the light head is close to an illuminated object (about 2,361 inches or more than 1 second, the flashlight will automatically downshift to the lowest brightness level of the current mode to prevent overheating and protect users from high temperatures. When the light head is away from the illuminated object for more than 1,2 seconds, the flashlight automatically recalls the previously used brightness level.
*This function operates only when the brightness level in Floodlight mode exceeds 340 lumens (≈ 25% lowest with one battery inserted).

OLED SMART DISPLAY

Each time the light is turned on, the OLED display will light up and show the Fenix icon for 1 second. Subsequently, it will constantly display the current brightness level, remaining runtime, and remaining battery level.
With the light turned off, single click the electronic switch to check the battery status. Single click once again and the OLED display will go out, or without any operation the OLED display will go out in 10 seconds.

Notes:
1.8 will take approximately one second for the flashlight to recalculate the remaining runtime when the mode or brightness is changed, "CHECKING" will appear on the OLED display during this time instead of the remaining runtime.
2.Only an empty battery icon will appear on the OLED display if the battery voltage is too low. In this case, only the Low output of Floodlight mode can be operated.
3.The remaining runtime will be rebooted if the batteries are disassembled or if their status is changed. The OLED will go to 5 seconds, with "LOADING" appearing on the OLED display. The light cannot be operated during loading.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used for extended periods. When the light reaches a temperature of 55°C/131°F or above, it will automatically step down a few lumens to reduce the output. When the light reaches a temperature of 65°C/149°F, the light will gradually recall the preset output level.

LOW VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the light in use will flash twice every 10 seconds to remind users. When the voltage level drops below 2.9V, it will automatically switch to the Low output of Floodlight mode, the empty battery icon will appear on the OLED display to remind you to recharge and will continue to do so until the battery runs out.

USAGE AND MAINTENANCE

①Disassembling the water-resistant seal can cause damage to the light and will void the warranty.
②Fenix recommends using excellent quality batteries.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	FLOODLIGHT MODE		LASER MODE		FLOODLIGHT+LASER MODE		SPECIAL MODE	
	HIGH	MED	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	STROBE	SOS
OUTPUT	10000 lumens	5000 lumens	50 lumens	350 lumens	50 lumens	10000 lumens	100 lumens	10000 lumens	50 lumens
RUNTIME	2 hours 3 minutes*	2 hours 32 minutes*	10 hours	4 hours 30 minutes*	1 hours 30 minutes*	2 hours 27 minutes*	15 hours	5 hours	38 hours
DISTANCE	326 meters	212 meters	20 meters	1260 meters	527 meters	1250 meters	514 meters	/	527 meters
INTENSITY	26700 candela	11231 candela	101 candela	396600 candela	69513 candela	390600 candela	66286 candela	/	69513 candela
IMPACT RESISTANCE	1 meter								
SUBMERSIBLE	IP68								

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are the results produced by Fenix through its laboratory testing using two ARB-L21-5000 X02-V2 batteries under the temperature of 21±2°C and humidity of 30% - 80%. The true performance may differ due to different batteries and other factors.
*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

技术参数

ANSI/PLATO FL1	流明模式			激光模式			激光+流明模式			特殊模式	
	高亮	中亮	低亮	高亮	低亮	高亮	低亮	频闪	SOS
亮度	10000流明(3小时2分钟)	5000流明(5小时32分钟)	50流明(10小时)	350流明(4.5小时)	50流明(1.5小时)	10000流明(2小时27分钟)	100流明(15小时)	10000流明(5小时)	50流明(38小时)
照射距离	2公里(3分钟)*	2公里(32分钟)*	20米	1212米	527米	1212米	514米	/	527米
射程	326米	212米	20米	1260米	527米	1250米	514米	/	527米
光强	26700坎德拉	11231坎德拉	101坎德拉	396600坎德拉	69513坎德拉	390600坎德拉	66286坎德拉	/	69513坎德拉
抗撞击高度	1米								
防护等级	IP68								

Note: 上述参数根据ANSI/PLATO FL1标准,使用2节ARB-L21-5000 X02-V2电池,在21±2℃的环境下(湿度30%-80%)测试得出。因电池质量及其他因素,实际表现可能有差异。
*高亮模式的实际运行时间包括因温度或保护机制而降低的输出。

*1秒钟时间,手电筒会根据当前模式和亮度级别重新计算剩余时间,屏幕会显示"CHECKING"。

智能闪电熄
当锁定状态下,长按开关按钮直至"OFF",进入关闭状态时,闪电熄功能已启用,手电筒会在最低亮度级别下闪烁8次。

闪电熄
当手电筒处于锁定状态时,单击开关按钮以查看电池状态。单击一次后,OLED显示屏将会熄灭,或在10秒内无任何操作,OLED显示屏将会熄灭。

电池选用

电池型号	尺寸规格	标称电压	是否可用
Fenix AA(Mignon)(1.5V)电池	21700	3.6 V	推荐 ✓/-
可充电锂电池	21700	3.6 V	请谨慎使用* -/+
可充电锂电池	18650	3.6 V	禁用 -/+

*21700 锂电池 Li-ion 电池属于工业电池,用于特定应用场景的电池,如电动汽车或高功率设备。这些电池旨在实现或保持高性能,即使发生短路或过热等情况,也可能导致燃烧或爆炸。使用优质电池时,电路保护功能可以降低燃烧或爆炸的可能性。

安装电池

按照下图方向安装,将电池阴极朝向内侧旋紧。

充电

1.关闭手电筒,打开防尘盖,露出充电接口,将USB-A端插入电源插座,将USB-C端插入手电筒的充电接口。
2.充电时,屏幕会显示电池电量和充电图标,以指示充电状态。正常充电时间为3.5-4小时。
3.充电时,请确保产品内部没有电池,两将充电线连接至手电,切勿在没有电池的情况下充电。

*有关电池下,请参阅电池规格说明。

智能感应功能

开启 / 关闭
开启:锁定状态下,长按按键6秒,OLED屏显示ON字样,同时在Floodlight模式下闪烁两次,表示已成功开启。
关闭:锁定状态下,长按按键8秒,OLED屏显示OFF字样,同时在Floodlight模式下闪烁八次,表示已成功关闭。

智能降档
手电筒与物体距离较近(大约2.36英寸)或超过1秒钟时,手电筒会自动降低当前模式的亮度级别,以防止过热并保护用户免受高温伤害。当手电筒与物体距离超过1.2秒钟时,手电筒会自动恢复先前设定的亮度。

OLED智能显示屏幕

每次开机,OLED屏幕显示Fenix图标1秒钟后熄灭,显示当前剩余电量和剩余时间。随后会以百分比形式显示当前亮度级别,剩余时间及电池剩余电量。
关机状态下,单击按键,OLED屏幕亮起,显示剩余电量。3秒后或在无操作状态下,屏幕会熄灭。

过热保护

手电筒长时间工作会积累大量热量,为避免长时间温度过高影响使用体验,当电筒达到55摄氏度/131华氏度时,手电筒会自动降低亮度级别。当温度下降至55℃以下时,手电筒会逐渐恢复到先前设定的亮度。

低压警告

红灯闪烁时,表示电池电量已经低于设定级别,请及时更换电池。当电池电量低于2.9V时,手电筒会自动切换至Floodlight模式,OLED屏幕显示提示,提示您电池即将耗尽,请及时充电。

使用与维护

①请勿拆卸防水密封圈,否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
②请使用优质电池。
③手电筒在Laser模式下会产生大量热量,请注意防止烫伤。
④切勿直视激光束,切勿以任何方式将手电筒对准他人的眼睛,以免造成伤害。
⑤切勿直视激光束,切勿将手电筒对准他人的眼睛,以免造成伤害。
⑥激光等级为3B级,请注意玻璃和闪亮表面的反射光束。

[FRENCH]FENIX LR36R FLASHLIGHT

①Flux maximum 10000 lumens, portée maximale 1260 M.
②Utilise 12 Luminus SST 20, 1 x CT L4Mini, durée de 50000 H.
③OLED Indicateur de portée, température de couleur, niveau de batterie.
④Jaune + 2 LED 5000mA, recherche, indicateur d'urgence.
⑤Alimentation par 2 batteries 5000mAh, Autonomie maximale 102 H.
⑥Bague de commutation pour un contrôle fluide et précis de la luminosité.
⑦Bouton poussoir et interrupteur électronique pour un fonctionnement pratique et efficace.
⑧Fonction de verrouillage du bouton poussoir pour éviter les activations accidentelles.

Lorsque la lampe est verrouillée, elle ne mémorise pas le mode précédemment utilisé. Lorsque la lampe est déverrouillée, elle s'allumera en mode Inondation.
Remarque : le mode et la sortie précédemment utilisés ne sont pas mémorisés lorsque la lampe est en mode Batterie.

Spécifications de la batterie

Type	Dimensions	Nominal Capacity	Usabilité
Batterie Fenix AA(Mignon)(1.5V)	21700	3,6 V	Recommandée ✓/-
Batterie Fenix 18650(3.6V)	18650	3,6 V	Déconseillée*
Batterie rechargeable (Lenght)	18650	3,6 V	Bannie -/+

*La batterie au pied de 21700 Li-ion est une batterie pour des applications commerciales, telles que les véhicules électriques, les outils électriques et les appareils à forte consommation. Ces batteries visent à maintenir ou à rétablir des performances élevées, même en cas de court-circuit ou surchauffe, pouvant parfois causer combustion ou explosion, mettant en danger l'utilisateur et son matériel. Les effets extrêmes résultant de l'utilisation de batteries de qualité Fenix non sont couverts par aucune garantie ou responsabilité. L'utilisation de batteries de qualité avec un circuit de protection réduit le risque de combustion ou explosion.

Remplacement de la batterie

Dévissez la tête de la lampe, insérez la batterie (côté cathode(-) vers l'intérieur, puis vissez la tête de la lampe.
*Seuls la moitié des LED peuvent être alimentées par une batterie en mode Inondation, mais les niveaux de luminosité du mode Laser restent inchangés.

Recharge

1. Éteignez la lampe et ouvrez le capuchon antipoussière pour révéler le port de recharge USB-C. Insérez le côté USB-A du câble de recharge dans la prise électrique, puis connectez le côté USB-C au port de recharge USB-C.
2. Durant la recharge, l'écran OLED s'allumera automatiquement pour afficher le pourcentage de la batterie et l'icône de recharge, indiquant l'état de recharge. Le temps de recharge normal est d'environ 3,5 à 4 heures pour une batterie entièrement déchargée.
3. Il est strictement interdit de recharger la lampe sans batterie.
*Remarque : le mode et la sortie précédemment utilisés ne sont pas mémorisés lorsque la lampe est en mode Batterie.

Intelligent Brightness Downshift Function

Activation / Désactivation
Activation : Maintenez le bouton-poussoir enfoncé pendant 2 secondes. L'écran OLED affiche « ON », la lampe clignote deux fois en mode Inondation faible puis s'éteint, indiquant que la fonction est activée.
Désactivation : Maintenez le bouton-poussoir enfoncé pendant 6 secondes. L'écran OLED affiche « OFF », la lampe clignote huit fois en mode Inondation faible puis s'éteint, indiquant que la fonction est désactivée.

Réduction intelligente
Lorsque la tête de la lampe est à proximité d'un objet éclairé (environ 60 mm) pendant plus de 1 seconde, la lampe passera automatiquement au niveau de luminosité le plus bas du mode actuel pour éviter la surchauffe et protéger les utilisateurs contre des températures élevées. Lorsque la tête de la lampe s'éloigne d'un objet éclairé de plus de 1,2 seconde, la lampe rétablira automatiquement le mode et le niveau de luminosité précédemment utilisés.
*Cette fonction ne fonctionne que lorsque le niveau de luminosité en Mode Inondation dépasse environ 340 lumens (≈ 25 % du niveau le plus bas avec une batterie insérée).

Écran OLED intelligent

Chaque fois que la lampe est allumée, l'écran OLED s'allume et affiche l'icône Fenix pendant 1 seconde. Ensuite, il affiche en permanence le niveau de luminosité actuel, le temps restant et le niveau de batterie restant.
Lorsque la lampe est éteinte, un simple clic sur le bouton électronique allume l'écran OLED. Si aucune opération n'est effectuée, l'écran OLED s'éteint automatiquement au bout de 10 secondes.
*Remarques :
1. Il faut environ 1 seconde à la lampe pour recalculer le temps restant lorsque le mode ou la luminosité est modifié. Le mot « CHECKING » s'affiche sur l'écran OLED pendant ce temps.
2. Seule une icône de batterie vide s'affiche sur l'écran OLED lorsque la tension de la batterie est trop faible. Dans ce cas, seul le mode Inondation faible peut fonctionner.
3. Le temps restant sera réinitialisé lorsque les batteries seront retirées ou lorsque leur état sera modifié. L'écran OLED passera à 5 secondes, avec le mot « LOADING » s'affichant sur l'écran OLED. La lampe ne peut pas fonctionner pendant le chargement.

Protection contre la surchauffe

La lampe accumulera une quantité importante de chaleur lorsque vous l'utilisez pendant des périodes prolongées. Lorsque la température de la lampe atteint 55°C/131°F ou plus, elle réduira automatiquement quelques lumens pour réduire la sortie. Lorsque la température de la lampe atteint 65°C/149°F, la lampe rétablira progressivement le niveau de sortie préréglé.

Avertissement de faible tension

Lorsque le niveau de tension chute au-dessous du niveau prédéfini, la lampe en cours clignotera deux fois toutes les 10 secondes pour rappeler à l'utilisateur de remplacer la batterie. Lorsque la tension chute au-dessous de 2,9 V, la lampe passera automatiquement au mode Inondation faible et l'icône de batterie vide s'allumera sur l'écran OLED pour vous rappeler de recharger la batterie. Le mode Inondation faible fonctionnera jusqu'à ce que la batterie soit épuisée.

Entretien et utilisation

①Le démontage du joint d'étanchéité à l'eau peut endommager la lampe et annuler la garantie.
②Fenix recommande l'utilisation de batteries de qualité.

Contenu

Fenix LR36R Brillant, 2 x ARB-L21-5000 V2.0 batteries, USB Type-C charging cable, Lanyard, Holster, Spare O-ring, User manual, Warranty card

Inclusion

Fenix LR36R Brillant, 2 x ARB-L21-5000 V2.0 batteries, USB Type-C charging cable, Lanyard, Holster, Spare O-ring, User manual, Warranty card

Spécifications techniques

ANSI/PLATO FL1	FLOODLIGHT MODE		LASER MODE		FLOODLIGHT+LASER MODE		SPECIAL MODE	
	HIGH	MED	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	STROBE	SOS
OUTPUT	10000 lm	5000 lm	50 lm	350 lm	50 lm	10000 lm	100 lm	10000 lm	50 lm
DURATION	2 hrs 3 min*	2 hrs 32 min*	10 hrs	4 hrs 3 min*	1 hr 30 min*	2 hrs 27 min*	15 hrs	5 hrs	38 hrs
DISTANCE	326 meters	212 meters	20 meters	1260 meters	527 meters	1250 meters	514 meters	/	527 meters
INTENSITY	26700 candelas	11231 candelas	101 candelas	396600 candelas	69513 candelas	390600 candelas	66286 candelas	/	69513 candelas
IMPACT RESISTANCE	1 meter								
SUBMERSIBLE	IP68								

Note: Il accordo allo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra provengono dai risultati prodotti da Fenix attraverso i laboratori utilizzando due batterie ARB-L21-5000 X02-V2 alla temperatura di 21±2°C e umidità del 30% -80%. Le prestazioni reali possono differire a causa di batterie diverse e altri fattori.
*L'output Alto è misurato nel totale del tempo di funzionamento, inclusa l'output a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione presente nel progetto.

Specifications techniques

ANSI/PLATO FL1	MODALITÀ PROIETTORE		MODALITÀ LASER		MODALITÀ PROIETTORE + LASER		MODALITÀ SPECIALE	
	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	STROBO	SOS
OUTPUT	10000 lumen	5000 lumi	50 lumen	350 lumen	50 lumen	10000 lumen	100 lumen	10000 lumen	50 lumen
DURATA	2 ore 32 minuti	2 ore 32 minuti	10 ore	4 ore 3 minuti	1 ora 30 minuti	2 ore 27 minuti	15 ore	5 ore	38 ore
DISTANZA	326 metri	212 metri	20 metri	1260 metri	527 metri	1250 metri	514 metri	/	527 metri
INTENSITÀ	26700 candele	11231 candele	101 candele	396600 candele	69513 candele	390600 candele	66286 candele	/	69513 candele
RESISTENZA ALL'IMPATTO	1 metro								
SOMMERGIBILE	IP68								

Nota: Secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra provengono dai risultati prodotti da Fenix attraverso i laboratori utilizzando due batterie ARB-L21-5000 X02-V2 alla temperatura di 21±2°C e umidità del 30% -80%. Le prestazioni reali possono differire a causa di batterie diverse e altri fattori.
*L'output Alto è misurato nel totale del tempo di funzionamento, inclusa l'output a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione presente nel progetto.

Avertenze

①Tenere fuori dalla portata dei bambini!
②NON proiettare la luce direttamente negli occhi o sulla pelle di nessuno!
③NON posizionare la testa chiara lampada vicino a oggetti infiammabili. Le alte temperature possono causare il surriscaldamento degli oggetti e rendersi infiammabili o esplosivi!
④NON utilizzare la luce in modi inappropriati, ad esempio tenendo Fenix tra i denti, usandolo come arma, causando lesioni personali gravi o mortali in caso di guasto della luce o delle batterie interne!
⑤Questa luce accumulerà una quantità significativa di calore durante il funzionamento, determinando una temperatura elevata del corpo. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
⑥Elettrite la batteria per evitare Fattrazione accidentale durante il trasporto!
⑦ILLED di questa luce non sono sostituibili, quindi Fenix lucia non è responsabile di eventuali danni causati dal LED sopraprezzo di fine della vita utile.
⑧La classificazione laser di questa luce è la Classe 3B. Fate attenzione ai raggi riflessi da vetro e superfici lucide.

[ITALIANO]FENIX LR36R

①Potenza massima 10000 lumen, distanza massima del fascio 1260 metri.
②Utilizza dodici Luminus SST 20 e un CT L4Mini, con una durata di 50,000 ore(ciascuno).
③Lo smart display OLED mostra l'autonomia rimanente, il livello di luminosità e il livello della batteria.
④Laser giallo e proiettore per illuminazione a lungo raggio e segnalazione di emergenza.
⑤Alimentato da due batterie da 5000mAh,Autonomia massima 102 ore.
⑥Ruotare l'interruttore a levetta per la regolazione continua della luminosità per un controllo fluido e accurato del livello.
⑦Combinazione interruttore a levetta e interruttore elettronico per un funzionamento comodo ed efficiente.
⑧Funzione di blocco interruttore a levetta evita l'attivazione accidentale.

Quando la luce è bloccata, non memorizzerà la modalità utilizzata in precedenza. Una volta sbloccata e riaccesa, la luce verrà attivata in modalità Flood.
*Nota: la luce non memorizza la modalità utilizzata in precedenza e l'emissione quando è in modalità Batteria.

Specifica batterie

Tipo	Dimensione	Nominal Capacity	Usabilità
Batteria Fenix AA(Mignon)(1.5V)	21700	3,6 V	Raccomandata ✓/-
Batteria Fenix 18650(3.6V)	18650	3,6 V	Ribassata*
Batteria ricaricabile (Lenght)	18650	3,6 V	Bannata -/+

*La batteria agli ioni di 21700 Li-ion è una batteria progettata per applicazioni commerciali, come veicoli elettrici, utensili elettrici e apparecchi ad alta potenza. Queste batterie mirano a mantenere o ripristinare prestazioni elevate, anche in caso di cortocircuito o surriscaldamento, potrebbero causare combustione o esplosione e mettere a rischio l'utente e la proprietà. Eventuali effetti negativi derivanti dall'uso di batterie di qualità Fenix non sono coperti da garanzia o responsabilità. L'utilizzo di batterie di qualità Fenix non sono coperti da garanzia o responsabilità. L'utilizzo di batterie di qualità con circuito di protezione riduce il rischio di combustione o esplosione.

Sostituzione della batteria

Svitare la testa della lampada, inserire la batteria con il lato del catodo(-) verso l'interno, quindi rinvitare la testa della lampada.
*Solo la metà dei LED può essere alimentata da una batteria in modalità Proiettore; il livello di luminosità in modalità Laser rimane invariato.

Ricarica

1. Spegnete la lucce e aprete il coprapolvere per rivelare la porta di ricarica USB-C. Inserite il lato USB-A del cavo di ricarica in una presa elettrica, quindi collegate la presa USB Tipo-C del cavo di ricarica alla lucce.
2. Durante la ricarica, il display OLED si accenderà automaticamente per mostrare la percentuale della batteria e l'icona di ricarica, indicando lo stato di ricarica. Il tempo di ricarica normale è circa 3,5 ore per una batteria completamente scarica.
3. È assolutamente vietato caricare la torcia senza batteria inserita.
*Nota: la luce in proiettore utilizzata sarà l'output Basso della modalità Proiettore.

Funzione di riduzione della luminosità intelligente

On/off
On: con la luce bloccata, tenere premuto l'interruttore elettronico per 2 secondi, Il display OLED mostrerà "ON", la luce lampeggerà due volte nell'uscita Basso della modalità Proiettore e poi si spegnerà, indicando che questa funzione è abilitata.
Off: con la luce bloccata, tenere premuto l'interruttore elettronico per 6 secondi, Il display OLED mostrerà "OFF", la luce lampeggerà otto volte nell'uscita Basso della modalità Proiettore, indicando che questa funzione è disabilitata.

Riduzione della luminosità intelligente
Quando la testa della lampada si avvicina a un oggetto illuminato (circa 60 mm) per più di 1 secondo, la torcia passerà automaticamente al livello di luminosità più basso della modalità corrente per evitare surriscaldamento e proteggere gli utenti dalle temperature elevate. Quando la testa della lampada si allontana dall'oggetto illuminato per più di 1,2 secondi, la torcia richiama automaticamente il livello di luminosità utilizzato in precedenza.
*Questa funzione si attiva solo quando il livello di luminosità in Modalità Proiettore supera i 340 lumen (≈ 25% lumen con una batteria inserita.

Display intelligente OLED

Ogni volta che si accende la luce, il display OLED si accenderà e mostrerà l'icona Fenix per 1 secondo. Successivamente, visualizzerà costantemente il livello di luminosità attuale, l'autonomia rimanente e il livello rimanente della batteria.
Ogni volta che si accende la luce, il display OLED si accenderà e mostrerà l'icona Fenix per 1 secondo. Successivamente, visualizzerà costantemente il livello di luminosità attuale, l'autonomia rimanente e il livello rimanente della batteria.
Con la luce spenta, tenere dito una volta sull'interruttore elettronico per verificare lo stato della batteria. Fare dito ancora una volta e il display OLED si spegnerà, o senza alcun funzionamento, il display OLED si spegnerà dopo 10 secondi.
*Nota:
1. La torcia impiegherà circa un secondo per ricalcolare il tempo di funzionamento rimanente dopo aver modificato l'autonomia o la luminosità. Durante questo tempo, sul display OLED verrà visualizzato "CHECK" invece del tempo di funzionamento rimanente.
2. Sul display OLED verrà visualizzata solo l'icona di una batteria scarica se il livello della batteria è al 0% o inferiore. In questo caso, è possibile utilizzare solo l'output Basso della modalità Proiettore.
3. L'autonomia rimanente verrà riavviata se la batteria vengono rimanete o se il loro stato viene modificato. Il display si caricamento è compreso tra 5 e 8 secondi, con la scritta "LOADING" visualizzata sul display OLED. Durante il caricamento la torcia non può funzionare.

Protezione contro il surriscaldamento

La luce accumulerà molto calore se utilizzata per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 55°C o superiore, diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la uscita. Quando la luce raggiunge una temperatura di 65°C, la luce riconterrà gradualmente il livello di uscita preimpostato.

Avviso di bassa tensione

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la luce vine lampeggiata per passare a un livello di luminosità più basso della modalità Proiettore lampeggerà due volte ogni 10 secondi per ricordare all'utente di sostituire la batteria. Quando la tensione scende al di sotto di 2,9 V, la torcia passerà automaticamente al livello di luminosità più basso della modalità Proiettore e l'icona della batteria scarica sul display OLED si accenderà per ricordarvi di ricaricare la batteria. La torcia funzionerà fino a quando la batteria non sarà esaurita.

Manutenzione e utilizzo

①La smontaggio della testa sigillata può causare danni alla luce e invalidare la garanzia.
②Fenix consiglia di utilizzare batterie di ottima qualità.

Contenuto

Fenix LR36R Brillante, 2 x ARB-L21-5000 V2.0 batterie, USB Type-C cavo di ricarica, Lanyard, Holster, Spare O-ring, User manual, Warranty card

Inclusione

Fenix LR36R Brillante, 2 x ARB-L21-5000 V2.0 batterie, USB Type-C cavo di ricarica, Lanyard, Holster, Spare O-ring, User manual, Warranty card

Specifiche tecniche

ANSI/PLATO FL1	MODALITÀ FLOODLIGHT		MODALITÀ LASER		MODALITÀ FLOODLIGHT+LASER		MODALITÀ SPECIALE	
	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	STROBO	SOS
OUTPUT	10000 lumen	5000 lumi	50 lumen	350 lumen	50 lumen	10000 lumen	100 lumen	10000 lumen	50 lumen
DURATA	2 ore 32 minuti	2 ore 32 minuti	10 ore	4 ore 3 minuti	1 ora 30 minuti	2 ore 27 minuti	15 ore	5 ore	38 ore
DISTANZA	326 metri	212 metri	20 metri	1260 metri	527 metri	1250 metri	514 metri	/	527 metri
INTENSITÀ	26700 candele	11231 candele	101 candele	396600 candele	69513 candele	390600 candele	66286 candele	/	69513 candele
RESISTENZA ALL'IMPATTO	1 metro								
SOMMERGIBILE	IP68								

Nota: Secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra provengono dai risultati prodotti da Fenix attraverso i laboratori utilizzando due batterie ARB-L21-5000 X02-V2 alla temperatura di 21±2°C e umidità del 30% -80%. Le prestazioni reali possono differire a causa di batterie diverse e altri fattori.
*L'output Alto è misurato nel totale del tempo di funzionamento, inclusa l'output a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione presente nel progetto.

Utilizzo e manutenzione

①La smontaggio della testa sigillata può causare danni alla luce e invalidare la garanzia.
②Fenix consiglia di utilizzare batterie di ottima qualità.
③Se la luce non viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere le batterie per evitare danni alla luce causati dalla fuoriuscita del liquido contenuto nelle batterie.
④Bloccare la luce o rimuovere le batterie per evitare l'attivazione accidentale durante il trasporto o il trasporto.
⑤Lo zaino a tenuta stagna può provocare Fatore dell'Effetto Pro-tezione, che può ridurre la tenuta stagna, soprattutto Fenotto con un materiale originale.
⑥La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora la prestazione della luce poiché i contatti sporchi possono ridurre la tensione da luce, bilifare in modo intermittente o addirittura non funzionare. Si consiglia di mantenerli puliti.
⑦. La luce è dotata di:
Indicatore rotante Fenix/luce a levetta in senso orario per regolare la luminosità.
8. Livello della batteria scarico.
9. Indicatore di ricarica in tempo reale.
C. Le Batterie, il contatto della schede PCB o dati contatti sono sporchi.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol denaturato.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il distributore autorizzato.

Incluso

Torcia Fenix LR36R, 2 x batterie ARB-L21-5000 V2.0, cavo di ricarica USB Type-C, Lanyard, Fondina, Ovring di ricambio, Manuale Utente, Scheda di garanzia

⚠ АВТЕРЕШЕНТ

- Ремоте сабе нионе форе ин портес ено инфанте.
- Не рие ойгне ла лампе ленгтхс ин ен ес ноте ин ла ремоте.
- Ремоте ин ла ремоте.
- Не дисеа! ла ла ойгне ла ла лампе ла ремоте ет ойгне ин инфаннтс, сан ла температтурес ленгтхс ремоте ентиреле ин ла ремоте сан ентранинг ин ла ремоте.
- Ин ла ремоте.
- Ин ла ремоте.
-