

USER MANUAL

IN THE BOX




Table 1: Specifications

TURBO	1000 lumens	40m	90min
HIGH	400 lumens	500m	10min
MED	100 lumens	650m	30min
LOW	15 lumens	30m	30h
MOON	1.5 lumens	100m	10 days

Table 2: USB Magnetic Charging Cable

Cable length	0.5m
Input	5V 1A
Output	CC&CV 4.2V±0.05V 1.0A
Time to fully charge	About 1 hour and 40 minutes

Table 3: Specifications

COOL WHITE	CCF: 6500K	CRI: 70
1.9GDcut	85m	IPX7
1m	10Lg/3.56Hz	Working temperature 0-40°C

Figure 1 Charge





Table 2: USB Magnetic Charging Cable

Figure 1 Charge


GREEN Charging Completed
RED Charging

Figure 2 Light Head Can Be Turned 90 Degrees



Note: Head pivot is a fragile component, please handle with care. Avoid dropping after flipping the head.


Figure 3 ON/OFF



Press

OFF ON

Figure 5 Change Brightness Level




Press and hold

Moonlight Turbo

Low High Medium

Figure 7 Turbo




Double press

Or Turbo

Battery Indicator

Figure 9-1 Normal mode




0000 Green (>75%)
0000 Green (75%-50%)
0000 Green (50%-25%)
0000 Green (25%-10%)
0000 Red (<10%)

Figure 9-2 Moonlight mode



0000 OFF: >10%
0000 Red (<10%)

Figure 4 Lock/Unlock




Press and hold

>1 sec >2 sec

Or Strobe

Figure 6 Moonlight




Press and hold

1 to 2 sec

Or Strobe


Figure 8 Strobe



Triple press


Or Strobe

Figure 9-2 Moonlight mode




0000 OFF: >10%
0000 Red (<10%)

Figure 9-1 Normal mode




0000 Green (>75%)
0000 Green (75%-50%)
0000 Green (50%-25%)
0000 Green (25%-10%)
0000 Red (<10%)

Figure 9-2 Moonlight mode




0000 OFF: >10%
0000 Red (<10%)

Figure 9-1 Normal mode




0000 Green (>75%)
0000 Green (75%-50%)
0000 Green (50%-25%)
0000 Green (25%-10%)
0000 Red (<10%)

Figure 9-2 Moonlight mode




0000 OFF: >10%
0000 Red (<10%)

Figure 9-1 Normal mode




0000 Green (>75%)
0000 Green (75%-50%)
0000 Green (50%-25%)
0000 Green (25%-10%)
0000 Red (<10%)

Figure 9-2 Moonlight mode



0000 OFF: >10%
0000 Red (<10%)

Figure 9-1 Normal mode



0000 Green (>75%)
0000 Green (75%-50%)
0000 Green (50%-25%)
0000 Green (25%-10%)
0000 Red (<10%)

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.

- Product Specifications, see Table 1 and Table 2.
- Charge, see Figure 1.
- The light head can be turned 90 degrees, as shown in Figure 2.
- Note: Head pivot is a fragile component, please handle with care. Avoid dropping after flipping the head.
- HOW TO OPERATE
 - ON/OFF, see Figure 3: Press the button to turn on/off. The flashlight will directly appear the memorized brightness level when turned on again.
 - Lock/Unlock, see Figure 4: To lock the light when it's off, press and hold the button (for about 2 seconds) until the Moonlight mode is off. When it's operated in lockout mode, the red indicator will be on briefly as a signal. To unlock the light, press and hold the button for about 1 second until the Moonlight mode is on.
 - Change brightness level, see Figure 5: In white light mode, press and hold the button to change brightness levels. The brightness will cycle through the following modes: Moonlight (or Turbo) -> Low -> Medium -> High -> Low. Release the button to select the brightness level.
 - Moonlight mode, see Figure 6: In off state, press and hold the button for over 1 second to enter the Moonlight mode. If the memorized mode is Moonlight, just press the button to enter the Moonlight mode.
 - Turbo mode, see Figure 7: Quickly double press the button to enter Turbo mode, and quickly double press again to return to the memorized mode.
 - Strobe mode, see Figure 8: Triple press the button to activate strobe mode. To return, press the button or press and hold it.
 - Battery Indicator:
 - Normal mode, see Figure 9-1;
 - Moonlight mode, see Figure 9-2;

(FI) Finnish

Merkki: Hoidet on eräs heikko komponentti, varo vaurioitusta. Vältä pudotusta päästä käännettäessä.

1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
2. Lataus, katso kuva 1.
3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.
4. Käyttöohjeet
 - ON/OFF, katso kuva 3: Paina kytkintä käynnistääksesi/sammuttaaksesi. Valaisin käynnistyy suoraan muistissa jännässä hetimitissä.
 - 4.2 Lukitus/aukko, katso kuva 4: Lukitse valo, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.3 Vaihda valoa, katso kuva 5: Vaihda valoa, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.4 Moonlight-tili, katso kuva 6: In off state, press and hold the button for over 1 second to enter the Moonlight mode. If the memorized mode is Moonlight, just press the button to enter the Moonlight mode.
 - 4.5 Turbo-tili, katso kuva 7: Quickly double press the button to enter Turbo mode, and quickly double press again to return to the memorized mode.
 - 4.6 Strobe, katso kuva 8: Triple press the button to activate strobe mode. To return, press the button or press and hold it.
 - 4.7 Akkutila:
 1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
 2. Lataus, katso kuva 1.
 3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.

(NO) Norwegian

Merkki: Hoidet on eräs heikko komponentti, varo vaurioitusta. Vältä pudotusta päästä käännettäessä.

1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
2. Lataus, katso kuva 1.
3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.
4. Käyttöohjeet
 - ON/OFF, katso kuva 3: Paina kytkintä käynnistääksesi/sammuttaaksesi. Valaisin käynnistyy suoraan muistissa jännässä hetimitissä.
 - 4.2 Lukitus/aukko, katso kuva 4: Lukitse valo, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.3 Vaihda valoa, katso kuva 5: Vaihda valoa, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.4 Moonlight-tili, katso kuva 6: In off state, press and hold the button for over 1 second to enter the Moonlight mode. If the memorized mode is Moonlight, just press the button to enter the Moonlight mode.
 - 4.5 Turbo-tili, katso kuva 7: Quickly double press the button to enter Turbo mode, and quickly double press again to return to the memorized mode.
 - 4.6 Strobe, katso kuva 8: Triple press the button to activate strobe mode. To return, press the button or press and hold it.
 - 4.7 Akkutila:
 1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
 2. Lataus, katso kuva 1.
 3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.

(SV) Swedish

Merkki: Hoidet on eräs heikko komponentti, varo vaurioitusta. Vältä pudotusta päästä käännettäessä.

1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
2. Lataus, katso kuva 1.
3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.
4. Käyttöohjeet
 - ON/OFF, katso kuva 3: Paina kytkintä käynnistääksesi/sammuttaaksesi. Valaisin käynnistyy suoraan muistissa jännässä hetimitissä.
 - 4.2 Lukitus/aukko, katso kuva 4: Lukitse valo, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.3 Vaihda valoa, katso kuva 5: Vaihda valoa, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.4 Moonlight-tili, katso kuva 6: In off state, press and hold the button for over 1 second to enter the Moonlight mode. If the memorized mode is Moonlight, just press the button to enter the Moonlight mode.
 - 4.5 Turbo-tili, katso kuva 7: Quickly double press the button to enter Turbo mode, and quickly double press again to return to the memorized mode.
 - 4.6 Strobe, katso kuva 8: Triple press the button to activate strobe mode. To return, press the button or press and hold it.
 - 4.7 Akkutila:
 1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
 2. Lataus, katso kuva 1.
 3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.

(DE) Deutsch

Merkki: Hoidet on eräs heikko komponentti, varo vaurioitusta. Vältä pudotusta päästä käännettäessä.

1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
2. Lataus, katso kuva 1.
3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.
4. Käyttöohjeet
 - ON/OFF, katso kuva 3: Paina kytkintä käynnistääksesi/sammuttaaksesi. Valaisin käynnistyy suoraan muistissa jännässä hetimitissä.
 - 4.2 Lukitus/aukko, katso kuva 4: Lukitse valo, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.3 Vaihda valoa, katso kuva 5: Vaihda valoa, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.4 Moonlight-tili, katso kuva 6: In off state, press and hold the button for over 1 second to enter the Moonlight mode. If the memorized mode is Moonlight, just press the button to enter the Moonlight mode.
 - 4.5 Turbo-tili, katso kuva 7: Quickly double press the button to enter Turbo mode, and quickly double press again to return to the memorized mode.
 - 4.6 Strobe, katso kuva 8: Triple press the button to activate strobe mode. To return, press the button or press and hold it.
 - 4.7 Akkutila:
 1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
 2. Lataus, katso kuva 1.
 3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.

(PL) Polska

Merkki: Hoidet on eräs heikko komponentti, varo vaurioitusta. Vältä pudotusta päästä käännettäessä.

1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
2. Lataus, katso kuva 1.
3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.
4. Käyttöohjeet
 - ON/OFF, katso kuva 3: Paina kytkintä käynnistääksesi/sammuttaaksesi. Valaisin käynnistyy suoraan muistissa jännässä hetimitissä.
 - 4.2 Lukitus/aukko, katso kuva 4: Lukitse valo, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.3 Vaihda valoa, katso kuva 5: Vaihda valoa, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.4 Moonlight-tili, katso kuva 6: In off state, press and hold the button for over 1 second to enter the Moonlight mode. If the memorized mode is Moonlight, just press the button to enter the Moonlight mode.
 - 4.5 Turbo-tili, katso kuva 7: Quickly double press the button to enter Turbo mode, and quickly double press again to return to the memorized mode.
 - 4.6 Strobe, katso kuva 8: Triple press the button to activate strobe mode. To return, press the button or press and hold it.
 - 4.7 Akkutila:
 1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
 2. Lataus, katso kuva 1.
 3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.

(RU) Русский

Merkki: Hoidet on eräs heikko komponentti, varo vaurioitusta. Vältä pudotusta päästä käännettäessä.

1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
2. Lataus, katso kuva 1.
3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.
4. Käyttöohjeet
 - ON/OFF, katso kuva 3: Paina kytkintä käynnistääksesi/sammuttaaksesi. Valaisin käynnistyy suoraan muistissa jännässä hetimitissä.
 - 4.2 Lukitus/aukko, katso kuva 4: Lukitse valo, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.3 Vaihda valoa, katso kuva 5: Vaihda valoa, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.4 Moonlight-tili, katso kuva 6: In off state, press and hold the button for over 1 second to enter the Moonlight mode. If the memorized mode is Moonlight, just press the button to enter the Moonlight mode.
 - 4.5 Turbo-tili, katso kuva 7: Quickly double press the button to enter Turbo mode, and quickly double press again to return to the memorized mode.
 - 4.6 Strobe, katso kuva 8: Triple press the button to activate strobe mode. To return, press the button or press and hold it.
 - 4.7 Akkutila:
 1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
 2. Lataus, katso kuva 1.
 3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.

(SK) Slovenský jazyk

Merkki: Hoidet on eräs heikko komponentti, varo vaurioitusta. Vältä pudotusta päästä käännettäessä.

1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
2. Lataus, katso kuva 1.
3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.
4. Käyttöohjeet
 - ON/OFF, katso kuva 3: Paina kytkintä käynnistääksesi/sammuttaaksesi. Valaisin käynnistyy suoraan muistissa jännässä hetimitissä.
 - 4.2 Lukitus/aukko, katso kuva 4: Lukitse valo, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.3 Vaihda valoa, katso kuva 5: Vaihda valoa, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.4 Moonlight-tili, katso kuva 6: In off state, press and hold the button for over 1 second to enter the Moonlight mode. If the memorized mode is Moonlight, just press the button to enter the Moonlight mode.
 - 4.5 Turbo-tili, katso kuva 7: Quickly double press the button to enter Turbo mode, and quickly double press again to return to the memorized mode.
 - 4.6 Strobe, katso kuva 8: Triple press the button to activate strobe mode. To return, press the button or press and hold it.
 - 4.7 Akkutila:
 1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
 2. Lataus, katso kuva 1.
 3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.

(TH) ไทย

Merkki: Hoidet on eräs heikko komponentti, varo vaurioitusta. Vältä pudotusta päästä käännettäessä.

1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
2. Lataus, katso kuva 1.
3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.
4. Käyttöohjeet
 - ON/OFF, katso kuva 3: Paina kytkintä käynnistääksesi/sammuttaaksesi. Valaisin käynnistyy suoraan muistissa jännässä hetimitissä.
 - 4.2 Lukitus/aukko, katso kuva 4: Lukitse valo, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.3 Vaihda valoa, katso kuva 5: Vaihda valoa, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.4 Moonlight-tili, katso kuva 6: In off state, press and hold the button for over 1 second to enter the Moonlight mode. If the memorized mode is Moonlight, just press the button to enter the Moonlight mode.
 - 4.5 Turbo-tili, katso kuva 7: Quickly double press the button to enter Turbo mode, and quickly double press again to return to the memorized mode.
 - 4.6 Strobe, katso kuva 8: Triple press the button to activate strobe mode. To return, press the button or press and hold it.
 - 4.7 Akkutila:
 1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
 2. Lataus, katso kuva 1.
 3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.

(IT) Italiano

Merkki: Hoidet on eräs heikko komponentti, varo vaurioitusta. Vältä pudotusta päästä käännettäessä.

1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
2. Lataus, katso kuva 1.
3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.
4. Käyttöohjeet
 - ON/OFF, katso kuva 3: Paina kytkintä käynnistääksesi/sammuttaaksesi. Valaisin käynnistyy suoraan muistissa jännässä hetimitissä.
 - 4.2 Lukitus/aukko, katso kuva 4: Lukitse valo, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.3 Vaihda valoa, katso kuva 5: Vaihda valoa, kun se on pois päällä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tili sammuu. Kun valo käytetään lukitusasissa, punainen merkkivalo välähtää hetimitissä hetimitissä. Aava valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tili on päällä.
 - 4.4 Moonlight-tili, katso kuva 6: In off state, press and hold the button for over 1 second to enter the Moonlight mode. If the memorized mode is Moonlight, just press the button to enter the Moonlight mode.
 - 4.5 Turbo-tili, katso kuva 7: Quickly double press the button to enter Turbo mode, and quickly double press again to return to the memorized mode.
 - 4.6 Strobe, katso kuva 8: Triple press the button to activate strobe mode. To return, press the button or press and hold it.
 - 4.7 Akkutila:
 1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
 2. Lataus, katso kuva 1.
 3. Valonpää voidaan kääntää 90° kivan 2 kuvan mukaisesti.

CONTENTS

(EN) English ----- 01

(CN) 简体中文 ----- 01

(FI) Finnish ----- 02

(NO) Norwegian ----- 03

(SV) Swedish ----- 04

(NL) Nederlands ----- 05

(PL) Polska ----- 06

(DE) Deutsch ----- 07

(HU) Magyarorszag ----- 08

(RU) Русский ----- 09

(ES) Español ----- 11

(RO) Românesc ----- 12

(UA) Ukrainian ----- 13

(JP) 日本語 ----- 14

(KR) 한국어 ----- 15

(TH) ไทย ----- 16

(FR) Français ----- 17

(IT) Italiano ----- 18

(SK) Slovenský jazyk ----- 19

(PT) Português ----- 21

(ES) Español

5.1 Modo normal, consulte la Figura 9-1;

5.2 Modo de luz de luna, consulte la Figura 9-2;

5.3 Indicador de batería:

5.1 Modo normal, consulte la Figura 9-1;

5.2 Modo de luz de luna, consulte la Figura 9-2;

5.3 Indicador de batería:

5.1 Modo normal, consulte la Figura 9-1;

5.2 Modo de luz de luna, consulte la Figura 9-2;

5.3 Indicador de batería:

(RO) Românesc

5.1 Modul normal, vezi Tabelul 3;

5.2 Modul Lumina luna, a se vedea Figura 9-2;

5.3 Indicator de baterie:

5.1 Modul normal, a se vedea Figura 9-1;

5.2 Modul Lumina luna, a se vedea Figura 9-2;

5.3 Indicator de baterie:

(UA) Ukrainian

5.1 Нормальний режим, див. Таблицю 3;

5.2 Режим місячного світла, див. Малюнок 9-2;

5.3 Індикатор заряду батареї:

5.1 Стандартний режим, див. Малюнок 9-1;

5.2 Режим "Місячного світла", див. Малюнок 9-2;

5.3 Індикатор заряду батареї:

(JP) 日本語

5.1 ノーマルモード, 図9-1を参照してください。

5.2 ムーンライトモードについては図9-2を参照してください。

5.3 バッテリー残量表示:

5.1 ノーマルモードは図9-1を参照してください。

5.2 ムーンライトモードは図9-2を参照してください。

5.3 バッテリー残量表示:

(KR) 한국어

5.1 일반 모드, Figure 9-1 참조

5.2 라이트 오브 모드, Figure 9-2 참조

5.3 배터리 잔량 표시:

5.1 일반 모드, Figure 9-1 참조

5.2 라이트 오브 모드, Figure 9-2 참조

5.3 배터리 잔량 표시:

(TH) ไทย

5.1 โหมดปกติ, ดูรูปที่ 9-1

5.2 โหมดไฟจันทร์, ดูรูปที่ 9-2

5.3 ตัวชี้วัดแบตเตอรี่:

5.1 โหมดปกติ, ดูรูปที่ 9-1

5.2 โหมดไฟจันทร์, ดูรูปที่ 9-2

5.3 ตัวชี้วัดแบตเตอรี่:

(FR) Français

5.1 Mode Normal, voir Figure 9-1;

5.2 Mode Luciole, voir Figure 9-2;

5.3 Indicateur de batterie:

5.1 Mode Normal, voir Figure 9-1;

5.2 Mode Luciole, voir Figure 9-2;

5.3 Indicateur de batterie:

(IT) Italiano

5.1 Modalità normale, vedi Tabella 3;

5.2 Modalità luce piena, vedi Tabella 3;

5.3 Indicatore di batteria:

5.1 Modalità normale, vedi Tabella 3;

5.2 Modalità luce piena, vedi Tabella 3;

5.3 Indicatore di batteria:

(SK) Slovenský jazyk

5.1 Normálny režim, pozri Obrázok 9-1;

5.2 Režim mesačného svetla, pozri Obrázok 9-2;

5.3 Indikátor nabitia batérie:

5.1 Normálny režim, pozri Obrázok 9-1;

5.2 Režim mesačného svetla, pozri Obrázok 9-2;

5.3 Indikátor nabitia batérie:

(PT) Português

5.1 Modo Normal, consulte a Tabela 3;

5.2 Modo de luz da lua, consulte a Figura 9-2;

5.3 Indicador de bateria:

5.1 Modo Normal, consulte a Tabela 3;

5.2 Modo de luz da lua, consulte a Figura 9-2;

5.3 Indicador de bateria:

(DE) Deutsch

5.1 Normaler Modus, siehe Abbildung 9-1;

5.2 Moonlight Modus, siehe Abbildung 9-2;

5.3 Ladestandsanzeige:

5.1 Normaler Modus, siehe Abbildung 9-1;

5.2 Moonlight Modus, siehe Abbildung 9-2;

5.3 Ladestandsanzeige:

WARRANTY

Within 30 days of purchase. Contact Olight for repair or replacement.

Within 2 years of purchase. Contact Olight for repair or replacement.

USA Customer Support: cs@olightstore.com

Global Customer Support: contact@olightworld.com

Visit www.oightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

THANK YOU!

OOLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd.

4th Floor, Building 4, Keqi Industrial Park,